

Mode d'emploi

AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5

10/2021 FR

AltoStar®

AltoStar®

SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5

Pour utilisation avec

CFX96[™] Deep Well Dx System (Bio-Rad) CFX96[™] Dx System (Bio-Rad) ABI Prism[®] 7500 SDS (Applied Biosystems) LightCycler[®] 480 Instrument II (Roche) QuantStudio[™] 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystems) Rotor-Gene[®] Q5/6 plex Platform (QIAGEN)



Sommaire

1.	À propos du présent mode d'emploi	8
2.	Usage prévu	9
3.	Contenu du kit	10
4.	Stockage et manipulation	11
4.1	Stockage	11
4.2	Manipulation	12
4.2.1	Master A et Master B	12
4.2.2	Positive Control (contrôle positif) et No Template Control (contrôl négatif)	13
5.	Description du produit	13
5.1	Informations contextuelles	14
5.2	Description des composants	14
5.2.1	Master A et Master B	14
5.2.2	Positive Control (contrôle positif)	15
5.2.3	No Template Control (contrôle négatif)	15
5.3	Flux de travail	15
5.3.1	AltoStar [®] Workflow (flux de travail)	15
5.3.2	Autres flux de travail	16
5.3.2.1	Extraction de l'acide nucléique	16
5.3.2.2	2 Instruments PCR en temps réel	17
5.4	Échantillons	17
5.4.1	Types d'échantillon	17
5.4.2	Prélèvement et manipulation des échantillons	18
6.	Mises en garde, précautions et limites	20

7.	Utilisation du kit AltoStar [®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 avec
	l'AltoStar® Workflow (flux de travail)22
7.1	Volume d'échantillon22
7.2	Tubes d'échantillon22
7.3	Codes-barres de l'échantillon22
7.4	Matériel et dispositifs nécessaires mais non fournis pour l'AltoStar®
	Workflow (flux de travail)23
7.5	Matériel et dispositifs généraux24
7.6	Procédure
7.6.1	Présentation de l'AltoStar [®] Workflow (flux de travail)25
7.6.2	Programmer un AltoStar [®] run31
7.6.3	Démarrer un run de configuration PCR32
7.6.3.	1 Préparer les réactifs pour un run de configuration PCR33
7.6.3.2	2 Charger l'AltoStar [®] AM16 pour un run de configuration PCR33
7.6.3.3	3 Pendant le run de configuration PCR
7.6.4	Fin du run de configuration PCR37
7.6.4.	1 Résultats du run de configuration PCR
7.6.5	Sceller la PCR plate (plaque PCR)40
7.6.5.	1 Stabilité du mélange PCR42
7.6.6	Démarrer un PCR run42
7.6.6.	1 Pendant le PCR run43
7.6.6.2	2 Affecter des essais à des groupes de puits44
7.6.7	Analyse des données de PCR47
7.6.7.	1 Correction de la référence49
7.6.7.2	2 Exclusion des signaux PCR irréguliers51
7.6.7.3	3 Definir des seuils55
7.6.8	Validité des résultats de PCR59
7.6.8.	1 Exclusion des puits contenant des données non valides59
7.6.8.2	2 Validité d'un PCR run de diagnostic62

AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5

7.6.8.3	Validité des résultats pour un échantillon	62
7.6.9	9 Exporter les résultats de PCR pour une interprétation automatisé des résultats	
7.6.10 Exporter les résultats de PCR pour une interprétation manue des résultats		64
7.6.10.1	Interprétation manuelle des résultats	66
8. Ut d'a	ilisation du kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 avec autres instruments PCR en temps réel que le CFX96™ Deep	
W	ell Dx System	68
8.1	Matériel et dispositifs nécessaires mais non fournis	68
8.2	Procédure	69
8.2.1	Préparation de l'échantillon	69
8.2.2	Configuration du master mix	70
8.2.3	Configuration des réactions	70
8.2.4	PCR run	72
8.2.4.1	Programmation de l'instrument PCR en temps réel	72
8.2.4.2	Paramètres de run	72
8.2.5	Analyse des données	73
9. Do	onnées de performances	74
9.1	Écouvillons respiratoires	74
9.1.1	Sensibilité analytique	74
9.1.2	Spécificité analytique	76
9.1.2.1	Échantillons négatifs	77
9.1.2.2	Substances interférentes	77
9.1.2.3	Inclusivité	78
9.1.2.4	Réactivité croisée	80
9.1.3	Précision	82
9.1.4	Taux global de défaillance	83
9.1.5	Contamination croisée	84

9.1.6	Performances cliniques	84
10.	Élimination	86
11.	Contrôle qualité	86
12.	Assistance technique	87
13.	Bibliographie	.87
14.	Marques de commerce et clauses de non-responsabilité	88
15.	Symboles	89
16.	Protocole d'essai pour le logiciel AltoStar [®] Connect et informations pour l'intégration SIL	.91
17.	Historique de révision	93

1. À propos du présent mode d'emploi

Ce mode d'emploi guide l'opérateur dans l'utilisation du kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Les chapitres 1-6 et 9-14 contiennent des informations et des instructions générales qui s'appliquent à chaque flux de travail utilisé avec le kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Le chapitre 7 fournit des instructions sur l'utilisation du produit avec l'AltoStar® Automation System AM16 (système d'automatisation) (Hamilton ; abrégé dans ce qui suit en AltoStar® AM16) avec le logiciel AltoStar[®] Connect (version 1.7.4 ou supérieure, Hamilton) pour la configuration PCR automatisée et sur le système CFX96™ Deep Well Dx System* (Bio-Rad, abrégé dans ce qui suit en CFX96™ DW Dx) avec le logiciel CFX Manager[™] Dx (version 3.1, Bio-Rad) pour PCR en temps réel. Le chapitre 8 fournit des instructions sur l'utilisation du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 avec d'autres méthodes d'extraction de l'acide nucléigue et instruments PCR en temps réel. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'AltoStar® AM16, du logiciel AltoStar® Connect, du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5, de l'AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne) et du CFX96™ DW Dx, reportez-vous au mode d'emploi respectifs répertoriés ci-dessous :

- AltoStar® Automation System AM16 Manuel d'utilisation DIV (Hamilton)
- AltoStar® Connect Software Manuel DIV (Hamilton)
- Mode d'emploi AltoStar® Purification Kit 1.5
- Mode d'emploi AltoStar® Internal Control 1.5
- Systèmes CFX96[™] Dx et CFX96[™] Deep Well Dx Manuel d'utilisation (Bio-Rad)
- * « CFX96™ Deep Well Dx System » est le nouveau nom de la version DIV du CFX96™ Deep Well Real-Time PCR Detection System (système de détection) (Bio-Rad).

Tout au long de ce manuel d'utilisation les termes ATTENTION et REMARQUE ont les significations suivantes :

ATTENTION



Attire l'attention sur des instructions de fonctionnement ou procédures qui, si elles ne sont pas correctement respectées, peuvent engendrer des blessures corporelles ou nuire au bon fonctionnement du produit. Contactez l'assistance technique d'altona Diagnostics pour obtenir de l'aide.

REMARQUE



Les informations fournies à l'utilisateur sont utiles mais non essentielles à la tâche à accomplir.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

2. Usage prévu

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 est un test de diagnostic *in vitro* basé sur la technologie PCR en temps réel, et servant à la détection qualitative de l'ARN spécifique au coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) dans les échantillons d'écouvillons respiratoires humains. Il est conçu pour une utilisation destinée au diagnostic des infections au SARS-CoV-2.

Les résultats obtenus avec le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 doivent être interprétés en tenant compte des autres constatations cliniques et résultats de laboratoire.

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 est destiné à être utilisé par des opérateurs professionnels formés aux techniques propres à la biologie moléculaire et aux procédures de diagnostic *in vitro*.

3. Contenu du kit

Le kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 comprend les composants suivants :

Tableau 1: Composants du kit

Couleur du capuchon	Composant	Nombre de tubes	Volume nominal [µl/tube]
Bleu	Master A ¹⁾	8	60 ²⁾
Violet	Master B ¹⁾	8	180 ³⁾
Rouge	Positive Control (E gene + S gene) ⁴⁾	2	250
Blanc	NTC ⁵⁾	2	250

¹⁾ Contient du matériel biologique d'origine animale

- ²⁾ Contient un volume supplémentaire de 25 µl pour compenser le volume mort de la manipulation des liquides de l'AltoStar[®] AM16.
- ³⁾ Contient un volume supplémentaire de 55 µl pour compenser le volume mort de la manipulation des liquides de l'AltoStar[®] AM16.
- ⁴⁾ Positive Control (contrôle positif)
- ⁵⁾ No Template Control (contrôle négatif)

ATTENTION



Avant la première utilisation, vérifiez que le produit et ses composants sont complets quant au nombre, au type et au remplissage. N'utilisez pas un produit défectueux ou incomplet, ses performances pourraient être compromises.

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 contient suffisamment de réactifs pour effectuer 96 des réactions dans 8 runs maximum.

Le produit est livré sur de la neige carbonique. Lors de la réception et avant la première utilisation, inspectez le produit et ses composants afin de vérifier :

- Intégrité
- Complétude (nombre, type et remplissage)
- Étiquetage correct
- Date d'expiration
- État de congélation
- Clarté et absence de particules

Si un ou plusieurs composants du produit n'étaient pas congelés à leur réception, si des tubes ont été abîmées lors de leur transport ou sont manquantes, contactez l'assistance technique d'altona Diagnostics pour obtenir de l'aide (voir le chapitre 12. Assistance technique).

4. Stockage et manipulation

Tous les réactifs compris dans le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 sont des solutions prêtes à l'emploi.

4.1 Stockage

Tous les composants du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 doivent être stockés entre -25 °C et -15 °C après réception.

ATTENTION



De mauvaises conditions de stockage pourraient compromettre les performances du produit.

ATTENTION



N'utilisez pas de produits dont la date d'expiration est dépassée. L'utilisation de produits périmés pourrait compromettre leurs performances.

4.2 Manipulation

ATTENTION



Ne dépassez pas les séquences de décongélation-congélation et les manipulations indiquées dans le présent mode d'emploi. Cela pourrait compromettre les performances du produit.

ATTENTION

Une manipulation incorrecte des composants du produit et des échantillons peut entraîner une contamination et compromettre les performances du produit :

- N'intervertissez pas les capuchons des bouteilles et des flacons.



- Conservez le matériel positif et/ou potentiellement positif à l'écart des composants du kit.
- Utilisez des zones de travail distinctes pour les activités de préparation de l'échantillon/de configuration des réactions et d'amplification/de détection.
- Jetez toujours vos gants après avoir manipulé du matériel positif et/ ou potentiellement positif.
- N'ouvrez pas les tubes ou PCR plates (plaques PCR) après amplification.

ATTENTION



Ne mélangez pas les composants provenant de différents lots de kits. L'utilisation de lots de kitd différents pourrait compromettre les performances du produit.

4.2.1 Master A et Master B

Une fois décongelés, le Master A et le Master B restent stables pendant 5 heures à une température maximale de +30 °C.

REMARQUE



Si les composants Master A et Master B ont été décongelés mais pas utilisés, ils peuvent être recongelés et redécongelés en vue de runs d'analyse ultérieurs. S'ils sont ouverts, jetez les capuchons et utilisez de nouveaux capuchons afin d'éviter toute contamination des réactifs.

4.2.2 Positive Control (contrôle positif) et No Template Control (contrôl négatif)

- Une fois décongelés, les composants Positive Control (PC, contrôl positif) et No Template Control (NTC, contrôle négatif) sont stables pour une durée de 5 heures à une température maximale de +30 °C.
- **2.** Jetez les capuchons des tubes PC et NTC à chaque utilisation et utilisez de nouveaux capuchons pour éviter la contamination des réactifs.
- **3.** Après utilisation, fermez les tubes de PC et NTC au moyen de capuchons neufs et congelez-les immédiatement.
- Ne dépassez pas le nombre de séquences de décongélation-congélation suivant pour chacun des tubes de PC et NTC : Décongélation 1 → Congélation 1 → Décongélation 2 → Congélation 2 → Décongélation 3 → Congélation 3 → Décongélation 4

5. Description du produit

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 est un test de diagnostic *in vitro* pour la détection qualitative de l'ARN spécifique aux bêtacoronavirus de lignée B (gène E) et au SARS-CoV-2 (gène S) dans des échantillons d'écouvillons respiratoires humains.

Ce kit s'appuie sur la technologie RT-PCR en temps réel, en utilisant la réaction de transcriptase inverse pour convertir l'ARN en ADN complémentaire (ADNc), la réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour l'amplification de séquences cibles spécifiques aux bêtacoronavirus de lignée B (lignée B-βCoV) et au SARS-CoV-2 et des sondes cibles spécifiques marquées par fluorescence pour la détection de l'ADN amplifié.

Outre le système d'amplification et de détection spécifique à l'ARN du gène E et du gène S, le test comprend des oligonucléotides pour l'amplification et la détection du contrôle interne [abrégé en IC ; AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne)].

La sonde spécifique à l'ARN du gène E est marqué avec le fluorophore FAM[™] et la sonde spécifique à l'ARN du gène S est marqué avec le fluorophore Cy5. La sonde spécifique à l'IC est marquée avec un fluorophore (JOE[™]) détectable dans le canal VIC[™].

L'utilisation de sondes reliées à des colorations identifiables permet une détection parallèle de l'ARN spécifique au gène E et au gène S et l'IC des canaux de détection correspondant dans l'instrument PCR en temps réel utilisé.

5.1 Informations contextuelles

Le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) est un virus à ARN simple brin à polarité positive appartenant à la famille des *Coronaviridae*, genre betacoronavirus, sous-genre lignée B.

Le SARS-CoV-2 est apparu dans la région de Wuhan en Chine en décembre 2019 et s'est répandu dans le monde entier en 2 mois. D'abord appelé 2019-nCoV (nouveau coronavirus), le virus a été officiellement renommé SARS-CoV-2 par le « Comité international de taxonomie des virus » le 11 février 2020. Dans le même temps, l'OMS a donné à la maladie, causée par le SARS-CoV-2, le nom de COVID-19. Compte tenu de l'escalade et de la propagation rapides de la COVID-19 dans le monde entier, l'OMS a qualifié l'épidémie de pandémie le 12 mars 2020.

Le SARS-CoV-2 est très contagieux et se transmet par le biais d'aérosols et de gouttelettes. Il provoque des infections respiratoires aiguës dont les symptômes ressemblent à ceux de la grippe. Principalement, mais pas exclusivement, chez les personnes âgées et les personnes ayant une maladie préexistante, l'infection par le SARS-CoV-2 peut entraîner une maladie grave et potentiellement mortelle. Des cas d'infection asymptomatique, de maladie légère, de maladie grave et de décès ont été signalés [1, 2].

5.2 Description des composants

5.2.1 Master A et Master B

Le Master A et le Master B contiennent tous les composants (tampon PCR, transcriptase inverse, ADN-polymérase, sel de magnésium, amorces et sondes) nécessaires à la transcription inverse, ainsi qu'à l'amplification par PCR et à la détection de l'ARN spécifique au gène E et au gène S et de l'IC en une seule configuration de réaction.

5.2.2 Positive Control (contrôle positif)

Le Positive Control (contrôle positif) (gène E et gène S) contient des concentrations normalisées d'ARN spécifique aux lignée B- β CoV et SARS-CoV-2. Le PC est utilisé pour vérifier les fonctions des systèmes d'amplification et de détection spécifiques au lignée B- β CoV et au SARS-CoV-2 inclus dans le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5.

5.2.3 No Template Control (contrôle négatif)

Le NTC ne contient pas d'ARN spécifique au lignée B- β CoV et au SARS-CoV-2 mais contient la matrice de l'IC. Le NTC est utilisé comme contrôle négatif pour la RT-PCR en temps réel de l'ARN spécifique au lignée B- β CoV et au SARS-CoV-2, et il indique une possible contamination du Master A et du Master B.

5.3 Flux de travail

5.3.1 AltoStar[®] Workflow (flux de travail)

L'AltoStar® Workflow (flux de travail) comprend les produits DIV suivants :

- AltoStar® Automation System AM16 (système d'automatisation) (Hamilton)
- Logiciel AltoStar® Connect version 1.7.4 ou supérieure (Hamilton)
- CFX96[™] Deep Well Dx System (Bio-Rad) avec le logiciel CFX Manager[™] Dx version 3.1 (Bio-Rad)

Le flux de travail comprend les étapes suivantes :

- 1. Programmation d'un AltoStar® run.
- **2.** Run de purification sur l'AltoStar[®] AM16 à l'aide du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5 et de l'AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne).
- Run de configuration RT-PCR sur l'AltoStar[®] AM16 à l'aide du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5.
- 4. RT-PCR run en temps réel sur un CFX96™ DW Dx.

Pour plus de détails sur les étapes 3 et 4 du flux de travail, reportez-vous au chapitre 7. Utilisation du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 avec l'AltoStar[®] Workflow (flux de travail). Tous les types d'échantillons et volumes d'échantillons spécifiés pour une utilisation avec le kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5 peuvent être traités simultanément sur l'AltoStar[®] AM16. Tous les échantillons peuvent être analysés avec autant d'essais PCR en temps réel en parallèle que le volume d'éluat disponible le permet.

REMARQUE

Les essais présentant des profils de température de PCR différents sont automatiquement triés et placés sur des PCR plates (plaques PCR) différentes.

5.3.2 Autres flux de travail

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 peut être utilisé avec des flux de travail compatibles (manuels ou automatisés). Les instruments PCR en temps réel qui ont été validés pour être utilisés avec le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 sont répertoriés au chapitre 5.3.2.2 Instruments PCR en temps réel. L'utilisation de procédures d'extraction alternatives doit être validée par l'utilisateur.

5.3.2.1 Extraction de l'acide nucléique

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 peut être utilisé avec d'autres systèmes d'extraction de l'acide nucléique que l'AltoStar[®] AM16. Les procédures alternatives utilisées pour l'extraction de l'acide nucléique doivent être validées par l'utilisateur. Reportez-vous au chapitre 8.2.1 Préparation de l'échantillon pour obtenir des instructions concernant l'utilisation de l'AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne) avec d'autres méthodes d'extraction que le kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5.

5.3.2.2 Instruments PCR en temps réel

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 a été développé et validé avec les instruments PCR en temps réel suivants :

- CFX96[™] Deep Well Dx System (Bio-Rad)
- CFX96[™] Dx System (Bio-Rad)
- ABI Prism[®] 7500 SDS (Applied Biosystems)
- LightCycler[®] 480 Instrument II (Roche)
- QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystems)
- Rotor-Gene® Q5/6 plex Platform (QIAGEN)

En utilisant l'un des instruments PCR en temps réel répertoriés ci-dessus (à l'exception du CFX96[™] Deep Well Dx System), la configuration PCR, la programmation de l'instrument ainsi que l'analyse des données doivent être effectuées manuellement (pour plus de détails, voir les chapitres 8.2.2 Configuration du master mix à 8.2.5 Analyse des données).

5.4 Échantillons

5.4.1 Types d'échantillon

L'utilisation du type d'échantillon suivant a été validée pour le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 :

• Échantillons d'écouvillons respiratoires humains recueillis dans un milieu de transport universel

ATTENTION



N'utilisez pas d'autres types d'échantillons ! L'utilisation d'autres types d'échantillons pourrait compromettre les performances du produit.

5.4.2 Prélèvement et manipulation des échantillons

Pour le prélèvement d'échantillons, il convient d'utiliser des écouvillons à pointe en fibre de dacron ou polyester disponibles dans le commerce présentant une tige en plastique. Les écouvillons secs doivent être remis en suspension dans un milieu de transport universel (par exemple, l'UTM[®] de Copan). Les écouvillons d'alginate de calcium, les écouvillons présentant des tiges en bois et/ou des embouts en coton, ainsi que les écouvillons recueillis dans le gel d'agar ne doivent pas être utilisés. Le transport doit être effectué conformément aux instructions locales et nationales en vigueur concernant le transport de matériel biologique.

Avant leur utilisation, les échantillons d'écouvillons respiratoires remis en suspension dans un UTM[®] ne doivent pas être conservés plus de 48 heures à température ambiante (entre +20 °C et +25 °C), 5 jours entre +2 °C et +8 °C ou 2 mois entre -25 °C et -15 °C.

ATTENTION



Considérez systématiquement les échantillons comme étant des matériaux infectieux et présentant un danger (biologique) conformément aux procédures de sécurité de votre laboratoire. En cas de déversement d'échantillon, utilisez rapidement un désinfectant adapté. Manipulez les matériaux contaminés comme présentant un danger biologique.

REMARQUE

Le stockage des échantillons par congélation n'altère pas les performances du kit. Si vous travaillez avec des échantillons congelés, vérifiez que les échantillons sont complètement décongelés et correctement mélangés avant d'être utilisés.

REMARQUE



Les échantillons doivent être exempts de solides et de constituants à haute viscosité. Les matières solides et les constituants à forte viscosité vont interférer avec le transfert d'échantillon sur l'AltoStar[®] AM16 et les échantillons ne seront pas traités.

REMARQUE

L'utilisation d'écouvillons d'alginate de calcium pourrait entraîner des résultats incorrects ou non valides en raison de l'inhibition de la PCR.

REMARQUE

i

٦

L'utilisation d'écouvillons présentant des tiges en bois et/ou des embouts en coton ou des écouvillons recueillis dans du gel d'agar comme milieu de transport peut interférer avec le transfert d'échantillon sur l'AltoStar[®] AM16 en raison des résidus de bois, de coton et/ou d'agar et les échantillons ne seront pas traités.

6. Mises en garde, précautions et limites

- Avant la première utilisation, vérifiez que le produit et ses composants sont complets quant au nombre, au type et au remplissage. N'utilisez pas un produit défectueux ou incomplet, ses performances pourraient être compromises.
- De mauvaises conditions de stockage pourraient compromettre les performances du produit.
- N'utilisez pas de produits dont la date d'expiration est dépassée. L'utilisation de produits périmés pourrait compromettre leurs performances.
- Ne dépassez pas les séquences de décongélation-congélation et les manipulations indiquées dans le présent mode d'emploi. Cela pourrait compromettre les performances du produit.
- Une manipulation incorrecte des composants du produit et des échantillons peut entraîner une contamination et compromettre les performances du produit :
 - N'intervertissez pas les capuchons des bouteilles et des flacons.
 - Conservez le matériel positif et/ou potentiellement positif à l'écart des composants du kit.
 - Utilisez des zones de travail distinctes pour les activités de préparation de l'échantillon/de configuration des réactions et d'amplification/de détection.
 - Jetez toujours vos gants après avoir manipulé du matériel positif et/ou potentiellement positif.
 - N'ouvrez pas les tubes ou PCR plates (plaques PCR) après amplification.
- Ne mélangez pas les composants provenant de différents lots de kits. L'utilisation de lots de kitd différents pourrait compromettre les performances du produit.
- N'utilisez pas d'autres types d'échantillons ! L'utilisation d'autres types d'échantillons pourrait compromettre les performances du produit.
- Considérez systématiquement les échantillons comme étant des matériaux infectieux et présentant un danger (biologique) conformément aux procédures de sécurité de votre laboratoire. En cas de déversement d'échantillon, utilisez rapidement un désinfectant adapté. Manipulez les matériaux contaminés comme présentant un danger biologique.
- Un stockage inapproprié des éluats peut entraîner une dégradation de la séquence cible du SARS-CoV-2 et pourrait compromettre les performances du produit.

- N'utilisez pas une autre version du protocole d'essai que celle indiquée sur le code-barres 2D dans ce mode d'emploi. L'utilisation d'une version incorrecte du protocole d'essai peut compromettre les performances du produit.
- L'absence de centrifugation des composants du produit après la décongélation peut entraîner leur contamination par des résidus de réactifs dans les couvercles et pourrait compromettre les performances du produit.
- Ne réutilisez pas les capuchons des tubes afin d'éviter de contaminer les réactifs, car cela pourrait compromettre les performances du produit.
- Comme pour tout test de diagnostic, les résultats doivent être interprétés en tenant compte des autres constatations cliniques et résultats de laboratoire.
- La présence d'inhibiteurs de PCR peut donner des résultats faussement négatifs ou non valides.
- N'utilisez pas des volumes de Master A et Master B différents de ceux spécifiés dans ce mode d'emploi pour la configuration du master mix, car cela pourrait compromettre les performances du produit.
- Ne dépassez pas la durée de stockage du mélange PCR, car cela pourrait compromettre la performance du produit.
- Ne mélangez pas les échantillons ou les ID d'échantillons pendant la configuration PCR ou le transfert vers l'instrument PCR. Cela pourrait conduire à des résultats faussement positifs ou faussement négatifs en raison d'une affectation incorrecte des échantillons.
- N'utilisez pas d'autres conditions de cycle que celles spécifiées dans ce mode d'emploi, car cela pourrait compromettre les performances du produit.
- N'utilisez pas d'autres paramètres de contrôle pour l'analyse des données que ceux spécifiés dans ce mode d'emploi, car cela pourrait donner des résultats d'examen DIV incorrects.
- Si l'échantillon contient d'autres pathogènes que le SARS-CoV-2, il peut y avoir compétition avec l'amplification de la cible ou des réactions croisées, donnant ainsi des résultats d'examen DIV incorrects.
- L'élimination des déchets dangereux et biologiques doit être conforme aux réglementations locales et nationales afin d'éviter toute contamination de l'environnement.
- Les mutations potentielles dans les régions cibles du génome du SARS-CoV-2 couvertes par les amorces et/ou les sondes utilisées dans le kit peuvent entraîner empêcher de détecter la présence du pathogène.

7. Utilisation du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 avec l'AltoStar[®] Workflow (flux de travail)

La partie suivante de ce mode d'emploi décrit l'utilisation du kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 avec l'AltoStar® Workflow (flux de travail). L'AltoStar® Workflow (flux de travail) comprend différents produits DIV (AltoStar® AM16, le logiciel AltoStar® Connect, le kit AltoStar® Purification Kit 1.5, l'AltoStar® Internal Control 1.5 (contrôle interne) et le CFX96[™] DW Dx). L'utilisation de ces produits est décrite en détail dans leurs modes d'emploi respectifs.

- AltoStar[®] Automation System AM16 Manuel d'utilisation DIV (Hamilton)
- AltoStar[®] Connect Software Manuel DIV (Hamilton)
- Mode d'emploi AltoStar® Purification Kit 1.5
- Mode d'emploi AltoStar® Internal Control 1.5
- Systèmes CFX96[™] Dx et CFX96[™] Deep Well Dx Manuel d'utilisation (Bio-Rad)

7.1 Volume d'échantillon

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 est validé pour les purifications des acides nucléiques d'un volume d'échantillon de 500 µl avec l'AltoStar[®] AM16. Un volume d'échantillon supplémentaire doit être fourni afin de compenser le volume mort du tube d'échantillon utilisé (voir le chapitre 7.2 Tubes d'échantillon).

7.2 Tubes d'échantillon

Les tubes d'échantillon adaptés à une utilisation sur l'AltoStar[®] AM16 peuvent être achetés auprès d'altona Diagnostics (tube de 7 ml avec capuchon, 82 x 13 mm, VK000010). La compatibilité d'autres tubes d'échantillon peut être testée par l'utilisateur. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5.

7.3 Codes-barres de l'échantillon

Pour une identification automatisée des échantillons par l'AltoStar[®] AM16, tous les tubes d'échantillon doivent porter une étiquette comportant un code-barres adapté. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5.

7.4 Matériel et dispositifs nécessaires mais non fournis pour l'AltoStar[®] Workflow (flux de travail)

Le matériel et les dispositifs indiqués dans le tableau 2 doivent être commandés auprès d'altona Diagnostics GmbH.

Tableau 2: Matériel et dispositifs nécessaires

Matériel	Description	N° de commande
AltoStar [®] Molecular Diagnostic Workflow	Lot de produits contenant l'AltoStar [®] Automation System AM16 (système d'automatisation), le logiciel AltoStar [®] Connect (Version 1.7.4 ou ultérieure) et l'équipement informatique.	AM16
AltoStar [®] Detection	Lot de produits contenant le CFX96 [™] Deep Well Dx System (système de détection) avec le logiciel CFX Manager [™] Dx (Version 3.1), un scanner de code- barres et l'équipement informatique.	DT16
AltoStar [®] Purification Kit 1.5	Kit de purification et d'isolement des acides nucléiques à utiliser avec l'AltoStar [®] Automation System AM16 (système d'automatisation).	PK15-16/ PK15-46
AltoStar [®] Internal Control 1.5	Contrôle de l'extraction, de l'amplification et de la détection des acides nucléiques	IC15-16/ IC15-46
PCR Plate	Plaque à demi-jupe 96 puits, avec code- barres et puits blancs	VK000005
PCR Plate Sealing Foil	Film protecteur pour la PCR plate (plaque PCR)	VK000006
1.000 μl CO-RE Tips	Cônes à filtre 1000 µl à utiliser avec l'AltoStar® Automation System AM16 (système d'automatisation)	VK000007
300 μl CO-RE Tips	Cônes à filtre 300 µl à utiliser avec l'AltoStar® Automation System AM16 (système d'automatisation)	VK000008

Matériel	Description	N° de commande
Pooling Tube	Tube avec code-barres pour mélanger les réactifs PCR	VK000002
Waste Bag	Sac stérilisé en autoclave à utiliser avec l'AltoStar [®] Automation System AM16 (système d'automatisation)	VK000009
Screw Cap - red	Capuchon à vis rouge pour les tubes PC (rouge)	VK000012
Screw Cap - blue	Capuchon à vis bleu pour les tubes Master A (bleu)	VK000013
Screw Cap - purple	Capuchon à vis violet pour les tubes Master B (violet)	VK000015
Screw Cap - white	Capuchon à vis blanc pour les tubes NTC (blanc)	VK000016

Tableau 3: Matériel et appareils de laboratoire supplémentaires

Matériel	Description	N° de commande
Scelleur de plaque	p. ex. AltoStar [®] Plate Sealer (scelleur de plaque)	VK000023
	ex. PX1 Plate Sealer (Bio-Rad)	VK000033

7.5 Matériel et dispositifs généraux

- Agitateur vortex
- Gants non poudrés (jetables)
- Centrifugeuse pour la centrifugation des composants du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5
- Centrifugeuse pour la centrifugation des PCR plates (plaques PCR)

7.6 Procédure

7.6.1 Présentation de l'AltoStar® Workflow (flux de travail)

Les étapes de l'AltoStar[®] Workflow (flux de travail) sont résumées dans le tableau 4. Les informations relatives aux paramètres spécifiques à utiliser avec le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 sont fournies au chapitre 7.6.2 Programmer un AltoStar[®] run. Pour en savoir plus sur les étapes 1-5, reportez-vous au mode d'emploi du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5, du logiciel AltoStar[®] Connect et de l'AltoStar[®] AM16.

Les étapes 6-11 sont décrites plus en détail dans les chapitres 7.6.3 Démarrer un run de configuration PCR à 7.6.10 Exporter les résultats de PCR pour une interprétation manuelle des résultats.

Étape	Action
1. Démarrer l'AltoStar [®] AM16	 Mettez en marche l'AltoStar[®] AM16. Mettez en marche l'ordinateur et l'écran. Démarrez le logiciel AltoStar[®] Connect.
2. Effectuer la maintenance	 Dans la barre de menus, cliquez sur Application → Instrument Maintenance (Application → Maintenance de l'instrument). S'il est temps d'effectuer la maintenance hebdomadaire, cliquez sur Start Weekly Maintenance (Démarrer maintenance hebdomadaire). S'il est temps d'effectuer la maintenance quotidienne, cliquez sur Start Daily Maintenance (Démarrer maintenance journalière). Suivez les instructions sur l'écran pour effectuer le processus de maintenance.

Tableau 4: Présentation de l'AltoStar® Workflow (flux de travail)

Étape	Action
3. Programmer un AltoStar® run	 Dans la barre de menus, cliquez sur Program Run → Program Run (AltoStar[®] Purification) [Programmer le run → Programmer le run (AltoStar[®] Purification)]. Sinon, retournez à l'écran d'accueil et cliquez sur le bouton Program Run (Programmer le run).
	 Saisissez les données relatives aux échantillons ou importez-les du SIL.
	Sélectionnez l'essai à utiliser pour les échantillons sauf si déjà importé du SIL :
	 AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5
	 Cliquez sur le bouton Create Run (Créer un run) dans la barre d'outils pour créer l'AltoStar[®] run.

Étape	Action
4. Démarrer un run de purification	 Dans la barre de menus, cliquez sur Purification → Start Purification (Purification → Démarrer purification). Sinon, retournez à l'écran d'accueil et cliquez sur le bouton Start Purification (Démarrer purification).
	 Sélectionnez le run de purification à démarrer afin d'afficher les échantillons compris dans le run de purification sélectionné.
	Préparez les réactifs de purification :
	 Vérifiez que les réactifs utilisés pour la purification ont le même numéro de chargement [à l'exception de l'AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne)] et ne sont pas périmés.
	 Si des précipités sont visibles dans le Lysis Buffer (tampon de lyse), chauffez-le (≤ +50 °C) jusqu'à dissolution complète.
	 Décongelez l'IC [AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne)] et passez-le au vortex pendant 5 secondes.
	 Passez au vortex les Magnetic Beads (billes magnétiques) pendant 5 secondes sans mouiller le capuchon.
	 Préparez les échantillons pour le run de purification à démarrer comme décrit dans le mode d'emploi du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5.
	Cliquez sur le bouton Start Run (Démarrer run) dans la barre d'outils.
	 Suivez les instructions des boîtes de dialogue Loading (Chargement) afin de charger l'instrument correctement.
	Confirmez le message Loading complete (Chargement terminé) en cliquant sur OK ou patientez 10 secondes.
	Le système va maintenant effectuer le run de purification automatiquement.

Étape	Action
5. Terminer le run de purification	 Assurez-vous que le plateau de chargement est vide et confirmez la boîte de dialogue Run finished (Run terminé) en cliquant sur OK.
	 Suivez les instructions de la boîte de dialogue Maintenance (Maintenance) et confirmez en cliquant sur OK.
	 Scellez les composants réutilisables du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5 et rangez-les.
	Les éluats présents dans la plaque d'éluat non scellée restent stables à température ambiante (max. +30 °C) pendant 4 heures.
	 Si le run de configuration PCR associé n'est pas démarré tout de suite, scellez l'eluate plate (plaque d'éluat) avec un Eluate Plate Sealing Foil (film protecteur de la plaque d'éluat) et stockez-la entre +2 °C et +8 °C pendant 24 heures au maximum.
	 Observez les résultats du run de purification pour vérifier que chaque échantillon a été traité correctement.

Étape	Action
6. Démarrer un run de configuration PCR	 Dans la barre de menus, cliquez sur PCR Setup → Start PCR Setup (Configuration PCR → Démarrer configuration PCR). Sinon, retournez à l'écran d'accueil et cliquez sur le bouton Start PCR Setup (Démarrer configuration PCR). Sélectionnez le run de configuration PCR qui doit être lancé pour afficher la plaque d'éluat et les réactifs inclus dans celui-ci. Préparez les réactifs PCR : Assurez-vous que les masters et les contrôles à utiliser proviennent d'un même lot de kits et qu'ils ne sont pas périmés. Décongelez la quantité de tubes de master et de contrôle appropriée, passez-les brièvement au vortex et centrifugez-les. Si l'eluate plate (plaque d'éluat) est scellée, centrifugez brièvement la plaque et ouvrez-la avec précaution. Cliquez sur le bouton Start Run (Démarrer run) dans la barre d'outils. Suivez les instructions de la boîte de dialogue Loading (Chargement) afin de charger l'instrument correctement. Confirmez le message Loading complete (Chargement terminé) en cliquant sur OK ou patientez 10 secondes.
	Le système procède alors automatiquement au run de configuration PCR.
7. Terminer le run de configuration PCR	 Assurez-vous que le plateau de chargement est vide et confirmez la boîte de dialogue Run finished (Run terminé) en cliquant sur OK. Suivez les instructions de la boîte de dialogue Maintenance (Maintenance) et confirmez en cliquant sur OK. Scellez les composants réutilisables du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 et rangez-les. Consultez les résultats du run de configuration PCR pour confirmer le traitement réussi de chaque échantillon.

Étape	Action
8. Sceller la PCR plate (plaque PCR)	 Scellez la PCR plate (plaque PCR) avec un PCR plate Sealing Foil (film protecteur de la plaque PCR).
9. Démarrer le PCR run	 Mettez en marche le CFX96[™] DW Dx, l'ordinateur raccordé et le moniteur. Démarrez le logiciel CFX Manager[™] Dx. Ouvrez le CFX96[™] DW Dx. Centrifugez la PCR plate (plaque PCR) et insérez-la dans le CFX96[™] DW Dx. Sélectionnez File → Open → LIMS File (Fichier → Ouvrir → Fichier SIL) dans la barre de menus. Scannez le code-barres de la PCR plate (plaque PCR) à l'aide du scanner de code-barres portatif. Fermez le CFX96[™] DW Dx. Cliquez sur le bouton Start Run (Démarrer run) pour démarrer le PCR run. Nommez et enregistrez le fichier du PCR run. Le CFX96[™] DW Dx procède alors automatiquement au PCR run.
10. Séparer les essais pour une analyse individuelle	 Séparez tous les essais du PCR run en groupes de puits distincts.
11. Analyser les données et interpréter les résultats du PCR run	 Pour chaque groupe de puits, séparément : Appliquez la correction de la référence dans tous les puits pour tous les canaux de détection utilisés. Excluez les puits présentant des signaux PCR irréguliers. Définissez les seuils de tous les canaux de détection en fonction des contrôles. Excluez les puits contenant des données non valides. Générez le fichier de résultats du SIL permettant d'exporter les résultats vers le SIL. Générez le rapport de résultats pour une interprétation manuelle des résultats.

ATTENTION



Un stockage inapproprié des éluats peut entraîner une dégradation de la séquence cible du SARS-CoV-2 et pourrait compromettre les performances du produit.

7.6.2 Programmer un AltoStar® run

Pour obtenir des informations détaillées sur le démarrage d'un AltoStar[®] run, reportez-vous au mode d'emploi du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5, du logiciel AltoStar[®] Connect et de l'AltoStar[®] AM16. Vous trouverez ci-dessous les paramètres spécifiques à l'utilisation du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 :

- Le PC et NTC sont sélectionnés.
- Le volume d'échantillon requis est de 500 µl plus le volume mort pour le tube d'échantillon correspondant (voir les chapitres 7.1 Volume d'échantillon et 7.2 Tubes d'échantillon).
- Le volume requis d'éluat pour le kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 est 10 $\mu l.$
- Assurez-vous que la version correcte du protocole d'essai est utilisée pour le run. Pour obtenir des informations sur la version actuelle du protocole, voir le chapitre 16. Protocole d'essai pour le logiciel AltoStar[®] Connect et informations pour l'intégration SIL. Le protocole d'essai respectif est encodé dans le codebarres 2D affiché. Pour obtenir des informations sur le kit de purification et l'importation du protocole d'essai dans le logiciel AltoStar[®] Connect, reportezvous aux modes d'emploi respectifs.

ATTENTION



N'utilisez pas une autre version du protocole d'essai que celle indiquée sur le code-barres 2D dans ce mode d'emploi. L'utilisation d'une version incorrecte du protocole d'essai peut compromettre les performances du produit.

7.6.3 Démarrer un run de configuration PCR

Sélectionnez PCR Setup → Start PCR Setup (Configuration PCR → Démarrer configuration PCR) dans la barre de menus. Sinon, retournez à l'écran d'accueil du logiciel AltoStar[®] Connect et sélectionnez le bouton Start PCR Setup (Démarrer configuration PCR). L'écran Start PCR Setup Run (Démarrer le run de configuration PCR) s'affiche.

Les runs de configuration PCR en attente s'affichent dans le tableau Programmed PCR Setup Runs (Runs de configuration PCR programmés) situé à gauche de l'écran.

- **2.** Sélectionnez le run de configuration PCR à démarrer dans le tableau Programmed PCR Setup Runs (Runs de configuration PCR programmés).
 - Les échantillons inclus dans le run de configuration PCR sélectionné s'affichent dans le tableau en haut à droite de l'écran [Samples in selected PCR Setup Run (Échantillons figurant dans le run de configuration PCR sélectionné)].
 - Les contrôles nécessaires au run de configuration PCR sélectionné s'affichent dans le tableau au milieu à droite de l'écran [Controls in selected PCR Setup Run (Contrôles dans le run de configuration PCR sélectionné)].
 - Le nombre de tubes de master requis pour le run de configuration PCR sélectionné s'affiche dans le tableau en bas à droite de l'écran [Required master tubes for the selected PCR Setup Run (Tubes de master requis pour le run de configuration PCR sélectionné)].

REMARQUE



Le nombre d'échantillons prioritaires dans un run de configuration PCR s'affiche dans la colonne **No. of prioritized Samples** (Nombre d'échantillons prioritaires). Effectuez les runs de configuration PCR avec les échantillons prioritaires en premier pour permettre un traitement plus rapide des échantillons prioritaires.

Avant de cliquer sur le bouton **Start Run** (Démarrer run) dans la barre d'outils, préparez les réactifs requis comme décrit dans le chapitre 7.6.3.1 Préparer les réactifs pour un run de configuration PCR. Si l'eluate plate (plaque d'éluat) requise pour le run de configuration PCR sélectionné a été scellée en vue de son stockage, préparez-la comme décrit dans le mode d'emploi du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5.

7.6.3.1 Préparer les réactifs pour un run de configuration PCR

- 1. Décongelez complètement les contrôles nécessaires ainsi que le nombre requis de tubes de master à température ambiante (max. +30 °C).
- 2. Mélangez les réactifs en agitant doucement au vortex.
- **3.** Centrifugez brièvement les tubes afin d'éliminer les éventuelles gouttes du capuchon.

ATTENTION



L'absence de centrifugation des composants du produit après la décongélation peut entraîner leur contamination par des résidus de réactifs dans les couvercles et pourrait compromettre les performances du produit.

7.6.3.2 Charger l'AltoStar[®] AM16 pour un run de configuration PCR

Pour obtenir des informations détaillées sur la procédure de chargement, reportezvous au mode d'emploi de l'AltoStar[®] Automation System AM16 (système d'automatisation) et du logiciel AltoStar[®] Connect.

 Cliquez sur le bouton Start Run (Démarrer run) de la barre d'outils dans l'écran Start PCR Setup Run (Démarrer le run de configuration PCR) pour afficher la boîte de dialogue Loading (Chargement).

La boîte de dialogue Loading (Chargement) est constituée d'une représentation visuelle de la plateforme de l'AltoStar[®] AM16 dans la moitié supérieure et d'un tableau indiquant les portoirs, les glissières correspondant à chaque portoir sur la plateforme de l'AltoStar[®] AM16, le matériel à charger sur chaque portoir ainsi que des commentaires concernant le chargement des portoirs.

REMARQUE

Afin de visualiser la position d'un élément sur un portoir et la position du portoir sur la plateforme de l'AltoStar[®] AM16, sélectionnez la ligne respective du tableau dans la boîte de dialogue Loading (Chargement).



La position de l'élément et de son portoir est affichée :

- En surbrillance rouge dans la représentation visuelle de la plateforme de l'instrument
- Sur l'AltoStar[®] AM16 par des voyants de chargement qui clignotent au-dessus des glissières où le portoir sélectionné doit être placé
- **2.** Chargez le matériel requis, l'eluate plate (plaque d'éluat) préparée et les réactifs préparés sur leurs portoirs correspondants.
 - Remplacez uniquement des rails de cônes de 1000 µl complètement vides par des rails de cônes de 1000 µl complètement pleins sur le portoir des cônes.
 - Remplacez uniquement les rails de cônes de 300 µl complètement vides par des rails de cônes de 300 µl complètement pleins sur le portoir des cônes et de la plaque.

REMARQUE



Remplacer des rails de cônes qui ne sont pas complètement vides et manipuler des cônes individuels peut interférer avec la gestion automatique des cônes et conduire à des abandons du run.

- Placez l'eluate plate (plaque d'éluat) requise avec le puits A1 sur la gauche de la position de la plaque noire.
- Placez la PCR plate (plaque PCR) de sorte que le puits A1 soit au niveau de la position de la plaque avant argentée.
- Chargez un portoir pour 24 tubes avec un tube de mélange inutilisé pour chaque essai du run de configuration PCR.
- Poussez délicatement les tubes jusqu'au fond du portoir et tournez-les de manière à ce que leurs codes-barres soient visibles à travers la fenêtre du portoir.
- Chargez le portoir pour 32 tubes de réactif avec les composants de l'essai requis pour le run de configuration PCR.

 Poussez délicatement les tubes jusqu'au fond du portoir et tournez-les de manière à ce que leurs codes-barres soient visibles à travers la fenêtre du portoir.

REMARQUE

La position des différents tubes sur les portoirs est arbitraire.

REMARQUE

i

Le volume des composants chargés n'est pas vérifié par le système avant le traitement. Un volume insuffisant des composants entravera une configuration PCR réussie pour l'essai concerné.

REMARQUE



Démarrer un run de configuration PCR avec les capuchons toujours en place sur les tubes peut entraîner l'abandon du run en cours de traitement.

- 3. Chargez les portoirs avec le code-barres du portoir à l'arrière à droite.
- 4. Insérez les portoirs remplis dans leurs glissières respectives entre les blocs coulissants avant et arrière du plateau de chargement jusqu'à ce qu'ils touchent les crochets d'arrêt du côté opposé du plateau de chargement.

REMARQUE



Pousser les portoirs au-delà des crochets d'arrêt pourrait endommager l'instrument et perturber la procédure de chargement.

- Vérifiez que la plaque d'éjection des cônes et le récipient de déchets des cônes sont dans la bonne position et qu'un nouveau sac de déchets est placé dans le récipient.
- 6. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Loading (Chargement) pour poursuivre la procédure de chargement.

REMARQUE

Cliquer sur **Cancel** (Annuler) annulera le run de configuration PCR sans l'empêcher d'être redémarré ultérieurement (voir le chapitre 7.6.3 Démarrer un run de configuration PCR).

L'AltoStar[®] AM16 entraîne les portoirs dans l'instrument et procède à la vérification des codes-barres.

REMARQUE

L'AltoStar® AM16 vérifie automatiquement :

- La conformité du type et la bonne localisation des portoirs chargés
- L'identité et la position correctes des éléments chargés sur les portoirs
- La concordance du lot des composants de chaque kit d'essai AltoStar®
- La non-péremption de tous les composants d'essai AltoStar®
- Le positionnement correct de la plaque d'éjection des cônes

Si l'une de ces vérifications ne donne pas les résultats escomptés, l'utilisateur est averti par un message d'avertissement précisant le problème en cause et les instructions pour y remédier convenablement. Pour en savoir plus sur la gestion des erreurs, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel AltoStar[®] Connect.

REMARQUE

Modifier les positions des éléments chargés une fois que le portoir a été introduit dans l'instrument pourrait interrompre le run de configuration PCR et/ou endommage l'instrument.

Lorsque toutes les vérifications ont été correctement effectuées, la boîte de dialogue Loading complete (Chargement terminé) s'affiche.

 Confirmez la boîte de dialogue Loading complete (Chargement terminé) en cliquant sur OK ou patientez 10 secondes avant le démarrage automatique du processus.
REMARQUE

i

Cliquer sur **Cancel** (Annuler) annulera le run de configuration PCR sans l'empêcher d'être redémarré ultérieurement (voir le chapitre 7.6.3 Démarrer un run de configuration PCR).

Le run de configuration PCR démarre et se déroule sans intervention de l'utilisateur.

7.6.3.3 Pendant le run de configuration PCR

Aucune autre interaction de l'utilisateur n'est nécessaire jusqu'à la fin du run de configuration PCR. L'écran Processing Status (État du traitement) s'affiche indiquant l'état du run de configuration PCR ainsi qu'une estimation de la durée restante.

REMARQUE

Pousser ou tirer les portoirs ou la porte de l'AltoStar[®] AM16 au cours d'un run de configuration PCR pourrait interrompre le run.

7.6.4 Fin du run de configuration PCR

En fin de run de configuration PCR, la boîte de dialogue Run finished (Run terminé) s'affiche.

- 1. Assurez-vous que le plateau de chargement est vide.
- 2. Confirmez la boîte de dialogue Run finished (Run terminé) en cliquant sur OK.

L'AltoStar[®] AM16 va décharger les portoirs. Veillez à ne pas gêner les portoirs en cours de déchargement.

Après le déchargement, la boîte de dialogue Maintenance (Maintenance) s'affiche.

3. Suivez les instructions indiquées dans la boîte de dialogue Maintenance (Maintenance).

Le tableau figurant dans la boîte de dialogue indique le nombre de réactions dans les tubes de master inutilisés au cours du run de configuration PCR.

4. S'il est prévu de démarrer immédiatement un autre run de configuration PCR avec l'eluate plate (plaque d'éluat) actuellement chargée, l'eluate plate (plaque d'éluat) peut rester sans être scellée en position sur son portoir. Si ce n'est pas le cas, scellez et stockez l'eluate plate (plaque d'éluat). Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi du kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5.

REMARQUE

Les éluats présents dans l'eluate plate (plaque d'éluat) restent stables à température ambiante (max.+30 °C) pour une durée maximale de 4 heures après la fin du run de purification.

5. Rebouchez les tubes de réactif avec des capuchons adaptés n'ayant jamais servi.

ATTENTION



Ne réutilisez pas les capuchons des tubes afin d'éviter de contaminer les réactifs, car cela pourrait compromettre les performances du produit.

- **6.** Stockez les réactifs pour une utilisation ultérieure en respectant la méthode décrite dans le chapitre 4.2 Manipulation.
- 7. Éliminez le matériel usagé (voir le chapitre 10. Élimination).
- Confirmez la boîte de dialogue Maintenance (Maintenance) en cliquant sur OK.

7.6.4.1 Résultats du run de configuration PCR

Les résultats du run de configuration PCR sont enregistrés dans le logiciel AltoStar[®] Connect.

 Cliquez sur PCR Setup → PCR Setup Results (Configuration PCR → Résultats de la configuration PCR) dans la barre de menus pour afficher l'écran Results (Résultats). L'écran Results (Résultats) affiche un tableau comprenant tous les échantillons utilisés lors du dernier run de configuration PCR. Une de ses colonnes à droite, **Status** (État) indique si le procédé de configuration PCR pour un échantillon donné s'est correctement déroulé (voir le tableau 5).

Tableau 5: Résultats du run de configuration PCR

Status (État)	Résultat du run de configuration PCR
Processed (Traité)	 L'éluat a été traité avec succès lors du run de configuration PCR. Le mélange RT-PCR résultant est prêt à être utilisé dans un PCR run.
Error (Erreur)	 Le traitement de l'éluat a échoué. Le mélange RT-PCR correspondant sera automatiquement omis lors de l'analyse PCR suivante.

 Pour afficher les résultats de runs de configuration PCR antérieurs, cliquez sur le bouton Load (Charger) dans la barre de menus, sélectionnez le run de configuration PCR souhaité dans la liste qui s'affiche à l'ouverture de la boîte de dialogue Load Results (Charger les résultats) et cliquez sur OK.

3 fichiers de résultats du run de configuration PCR sont automatiquement générés par le logiciel AltoStar[®] Connect :

- Un fichier SIL (.xml) permettant de renvoyer au SIL des informations détaillées concernant le run de configuration PCR, notamment les résultats.
- Un rapport (.pdf) contenant des informations détaillées concernant le run de configuration PCR, y compris les résultats, à des fins de documentation.
- Un fichier du thermocycleur (.plrn) pour la programmation automatique du CFX96™ DW Dx.

Ces fichiers sont enregistrés à l'emplacement indiqué dans les paramètres du système du logiciel AltoStar[®] Connect.

REMARQUE

i

Les fichiers de résultats du run de configuration PCR peuvent de nouveau être générés en chargeant le run de configuration PCR correspondant et en cliquant sur le bouton **Create LIMS File** (Créer un fichier SIL) qui permet de générer le fichier SIL, le bouton **Create Report** (Créer rapport) qui permet de générer le rapport ou le bouton **Create Bio-Rad Cycler File** (Créer le fichier du thermocycleur Bio-Rad) qui permet de générer le fichier du thermocycleur.

7.6.5 Sceller la PCR plate (plaque PCR)

À la fin du run de configuration PCR, la PCR plate (plaque PCR) doit être scellée à l'aide d'un PCR Plate Sealing Foil (film protecteur de la plaque PCR). Il est recommandé d'utiliser l'AltoStar[®] Plate Sealer (scelleur de plaque) [4s3[™] Semi-Automatic Sheet Heat Sealer (4titude)] ou le PX1 PCR Plate Sealer (Bio-Rad). La compatibilité des scelleurs de plaque autres que les scelleurs de plaque recommandés doit être évaluée par l'utilisateur.

Si l'un des scelleurs de plaque recommandés est utilisé pour assurer le scellement, procédez comme suit :

- 1. Mettez en marche le scelleur de plaque et vérifiez que l'adaptateur de plaques ne se trouve pas dans le tiroir.
- 2. Assurez-vous que les paramètres du scelleur de plaque sont les suivants :

Scelleur de plaque	Paramètres			
	Température [°C]	Temps [s]		
AltoStar [®] Plate Sealer (scelleur de plaque) [4s3™ Semi-Automatic Sheet Heat Sealer (4titude)]	170	2		
PX1 PCR Plate Sealer (Bio-Rad)	175	3		

Tableau 6: Paramètres du scelleur de plaque

- **3.** Attendre que la température définie soit atteinte. Cela peut prendre plusieurs minutes.
- **4.** Placez la PCR plate (plaque PCR) sur l'adaptateur de plaques du scelleur de plaque.
- 5. Placez un PCR Plate Sealing Foil (film protecteur de la plaque PCR) sur la PCR plate (plaque PCR) de manière à ce que l'inscription « THIS SIDE UP » (ce côté vers le haut) soit lisible. Assurez-vous que tous les puits de la PCR plate (plaque PCR) sont recouverts de film et qu'aucun puits n'est dissimulé par l'inscription.

REMARQUE

i

L'utilisation du scelleur de plaque sans avoir placé l'adaptateur de plaques dans le tiroir peut rendre le scelleur inopérant. Dans ce cas, contactez l'assistance technique d'altona Diagnostics pour obtenir de l'aide (voir le chapitre 12. Assistance technique).

REMARQUE



Si le PCR Plate Sealing Foil (film protecteur de la plaque PCR) ou son cadre est incorrectement positionné, le film protecteur risque d'adhérer à la plaque de chauffage du scelleur de plaque lors du processus de scellement. Cela rendrait le scelleur inopérant. Dans ce cas, ou si le processus de scellement a été démarré sans le PCR Plate Sealing Foil (film protecteur de la plaque PCR), laissez le scelleur de plaque refroidir à température ambiante et contactez l'assistance technique d'altona Diagnostics pour obtenir de l'aide (voir le chapitre 12. Assistance technique).

6. Positionnez le cadre de protection sur le haut de l'ensemble pour maintenir le film protecteur.

- 7. Ouvrez le tiroir en appuyant sur le bouton Operate (Marche)*/ 4**.
- Placez l'ensemble comprenant l'adaptateur de plaques, la PCR plate (plaque PCR), le PCR Plate Sealing Foil (film protecteur de la plaque PCR) et le cadre de protection dans le scelleur de plaque, puis appuyez sur le bouton Operate (Marche)*/ ▲**.
- **9.** Le tiroir se ferme automatiquement, procède au scellement pendant la durée déterminée et se rouvre automatiquement.
- Retirez la PCR plate (plaque PCR) scellée et l'adaptateur de plaques du scelleur de plaque, puis fermez le scelleur de plaque en appuyant sur le bouton Close (Fermer)*/ 1.
- * AltoStar[®] Plate Sealer (scelleur de plaque) [4s3[™] Semi-Automatic Sheet Heat Sealer (4titude)]
- **PX1 PCR Plate Sealer (Bio-Rad)

7.6.5.1 Stabilité du mélange PCR

À la fin du run de configuration PCR, le mélange RT-PCR présent dans la PCR plate (plaque PCR) scellée reste stable à température ambiante (max. +30 °C) pendant 30 minutes.

ATTENTION



Ne dépassez pas la durée de stockage du mélange PCR, car cela pourrait compromettre la performance du produit.

7.6.6 Démarrer un PCR run

Le PCR run est effectué sur un CFX96[™] DW Dx contrôlé par le logiciel CFX Manager[™] Dx.

- 1. Mettez en marche le CFX96™ DW Dx, l'ordinateur raccordé et le moniteur.
- 2. Démarrez le logiciel CFX Manager™ Dx.
- Dans la barre de menus du logiciel CFX Manager[™] Dx, sélectionnez File → Open → LIMS File... (Fichier → Ouvrir → Fichier SIL...) pour ouvroir la boîte de dialogue Open LIMS File (Ouvrir le fichier SIL).

- 4. Lorsque la boîte de dialogue Open LIMS File (Ouvrir le fichier SIL) s'ouvre, assurez-vous que le curseur clignote dans le champ du bas File name (Nom du fichier). Si ce n'est pas le cas, cliquez dans le champ File name (Nom du fichier).
- Scannez le code-barres de la PCR plate (plaque PCR) à l'aide du scanner de code-barres à main pour sélectionner et ouvrir automatiquement le bon fichier SIL. La boîte de dialogue Run Setup (Configuration du run) s'affiche.

REMARQUE

Tous les paramètres requis pour démarrer le PCR run sont automatiquement transférés du logiciel AltoStar[®] Connect au CFX96[™] ■ DW Dx à l'aide du fichier du thermocycleur.

- 6. Cliquez sur le bouton **Open Lid** (Ouvrir le capuchon) dans la boîte de dialogue Run Setup (Configuration du run) pour ouvrir le capuchon du CFX96™ DW Dx.
- 7. Centrifugez brièvement la PCR plate (plaque PCR) scellée pour s'assurer que tout le liquide est au fond des puits.
- Insérez la PCR plate (plaque PCR) scellée dans le bloc chauffant du CFX96[™] DW Dx avec le puits A1 placé sur la gauche.
- **9.** Fermez le CFX96[™] DW Dx en cliquant sur le bouton **Close Lid** (Fermer le capuchon) dans la boîte de dialogue Run Setup (Configuration du run).
- **10.** Démarrez le PCR run en cliquant sur le bouton **Start Run** (Démarrer run) dans la boîte de dialogue Run Setup (Configuration du run).

7.6.6.1 Pendant le PCR run

Aucune autre interaction de l'utilisateur n'est nécessaire jusqu'à la fin du PCR run. La boîte de dialogue Run Details (Détails du run) s'affiche indiquant l'état du PCR run ainsi qu'une estimation de la durée restante.

REMARQUE



Soulever le capuchon du CFX96[™] DW Dx durant un PCR run en actionnant le bouton sur le devant du capuchon ou en cliquant sur **Open** Lid (Ouvrir le capuchon) dans la boîte de dialogue Run Details (Détails du run) entraînera l'abandon du run et invalidera tous les résultats.

La fenêtre Data Analysis (Analyse des données) contenant les courbes d'amplification, la disposition de la plaque et les résultats s'affiche à la fin du PCR run.

7.6.6.2 Affecter des essais à des groupes de puits

L'AltoStar[®] Workflow (flux de travail) traite un ou plusieurs essais PCR en même temps sur une même PCR plate (plaque PCR). En revanche, chaque essai doit être analysé séparément par l'utilisateur conformément aux instructions données dans le mode d'emploi de l'essai correspondant.

Pour cette raison, tous les essais d'une PCR plate (plaque PCR) doivent être affectés par l'utilisateur à des groupes de puits individuels dans le logiciel CFX Manager™ Dx.

 Dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), cliquez sur le bouton Plate Setup (Configuration de la plaque) dans la barre d'outils et sélectionnez View/Edit Plate (Afficher/Modifier la plaque). La boîte de dialogue Plate Editor (Éditeur de plaque) s'affiche (voir la figure 1).

Plate	Plate Editor - L111572.pltd — 🗆 🗙						
File	Settings Editing Tools					?	
	100% 🗸 🔯 Scan Mode	All Channels 🚽 🚺 🗰	ell Groups		🟨 Plate Loading	Guide 👳	
	1	2	3	4	Select Fluorophores.		
A	TTC E gene Internal Control S gene NTC [1312012349912 AltoStar SARS-CoV-2	Unk E gene Internal Control S gene Sample 7 0000007 AltoStar SARS-CoV-2	Unk HEV Internal Control Sample 10 00000010 AltoStar HEV RT-PCR Kit 1.5		Sample Type	~ ~	
	Pos E gene	Unk E gene			FAM Coope		
В	S gene SARS-CoV-2 PC 131119012004 AltoStar SARS-CoV-2	Internal Control S gene Sample 8 00000008 AltoStar SARS-CoV-2			VIC (none> ROX (none>	~	
	Unk E gene	HEV			Cy5 <none></none>	~	
с	S gene Sample 1 0000001 AttoStar SARS-CoV-2	Internal Control NTC 1262012349912 AltoStar HEV RT-PCR Kit 1.5			Load Sample Name	~	
D	E gene Internal Control	HEV			Load Biological Set N	ame	
	S gene Sample 2 0000002 AltoStar SARS-CoV-2	HEV QS1 126038051910 AltoStar HEV RT-PCR Kit 1.5			<none></none>	~	
E	Unk E gene Internal Control	Std HEV			Load Replicate #	4	
	Sample 3 0000003 AltoStar SARS-CoV-2	HEV QS2 126038051910 AltoStar HEV RT-PCR Kit 1.5			Replicate Series		
F	Unk E gene Internal Control	Std HEV			Experiment Settings.		
	S gene Sample 4 00000004 AltoStar SARS-CoV-2	HEV QS3 126038051910 AltoStar HEV RT-PCR Kit 1.5			Clear Replicate #		
6	Egene Internal Control	Stid HEV			Exclude Wells in Analysis		
Ľ	S gene Sample 5 0000005 AltoStar SARS-CoV-2	HEV QS4 126038051910 AltoStar HEV RT-PCR Kit 1.5					
н	E gene Internal Control S gene	HEV Internal Control					
	Sample 6 00000006 AltoStar SARS-CoV-2	Sample 9 00000009 AltoStar HEV RT-PCR Kit 1.5					
				Þ			
Plate	Plate Type: BR White Or Target Name O Concentration Sample Well Group Biological Set Well Note OK Cancel						

Figure 1: Boîte de dialogue Plate Editor (Éditeur de plaque)

- Dans la boîte de dialogue Plate Editor (Éditeur de plaque), cliquez sur Well Groups... (Groupes de puits...) dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Well Groups Manager (Gestionnaire de groupes de puits) s'affiche (voir la figure 2).
- 3. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter).
- 4. Saisissez le nom du premier essai dans la zone de texte.

5. Sélectionnez tous les puits de la PCR plate (plaque PCR) situés dans la zone appartenant au premier essai (voir la figure 2). Les puits appartenant à un essai individuel peuvent être identifiés dans la boîte de dialogue Plate Editor (Éditeur de plaque) grâce aux éléments saisis dans le champ **Biological Set** (Ensemble biologique).

Well G	Well Groups Manager X											
	ŀ			AltoStar	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5			[)elete			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	NTC	Unk	Unk									
в	Pos	Unk										
с	Unk	NTC										
D	Unk	Std										
E	Unk	Std										
F	Unk	Std										
G	Unk	Std										
н	Unk	Unk										
,	OK Cancel											

Figure 2: Boîte de dialogue Well Groups Manager (Gestionnaire de groupes de puits)

- 6. Répétez les étapes 3-5 pour tous les essais sur la PCR plate (plaque PCR).
- 7. Confirmez l'affectation du groupe de puits en cliquant sur **OK**. La boîte de dialogue Well Groups Manager (Gestionnaire de groupes de puits) se ferme.
- 8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Plate Editor (Éditeur de plaque).
- 9. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer et appliquer les modifications.

7.6.7 Analyse des données de PCR

Les résultats de tous les essais (groupes de puits) de la PCR plate (plaque PCR) doivent être analysés dans l'ordre décrit sur la figure 3.



Sélection du prochain essai (goupe de puits) à analyser

Figure 3: Processus Data Analysis (Analyse des données)

Dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), veillez à sélectionner le **Well Group** (Groupe de puits) du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant **Well Group** (Groupe de puits) à droite en regard du bouton **Well Group** (Groupe de puits) (voir la figure 4) sur la barre d'outils. N'utilisez pas le **Well Group** (Groupe de puits) *All Wells* (Tous les puits). La sélection de la figure 4 est utilisée comme vue d'exemple général.

Avant d'analyser les résultats, assurez-vous que le groupe de puits du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 inclut tous les puits du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 et aucun puits d'autres essais.



Figure 4: Bouton Well Group (Groupe de puits) et menu déroulant Well Group (Groupe de puits)

REMARQUE

Une analyse combinée de plusieurs essais entraînerait des résultats incorrects.

ATTENTION



Comme pour tout test de diagnostic, les résultats doivent être interprétés en tenant compte des autres constatations cliniques et résultats de laboratoire.

7.6.7.1 Correction de la référence

Les paramètres de référence utilisés par le logiciel CFX Manager[™] Dx doivent éventuellement être modifiés pour les puits individuels de l'essai [**Well Group** (Groupe de puits)] en cours d'analyse.

- Dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), veillez à sélectionner le Well Group (Groupe de puits) du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant Well Group (Groupe de puits) à droite en regard du bouton Well Group (Groupe de puits) (voir la figure 4) sur la barre d'outils.
- **2.** Sur la gauche de la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), cochez uniquement la case **FAM** pour le canal de détection du gène E.
- Dans la barre de menus de la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), cliquez sur Settings → Baseline Threshold... (Paramètres... → Seuil de référence...) pour ouvrir la boîte de dialogue Baseline Threshold (Seuil de référence) (voir la figure 5).
- Cliquez une fois sur le symbole ◊ dans l'en-tête de la colonne Baseline End (Extrémité de référence) pour trier le tableau par valeurs Baseline End (Extrémité de référence) croissantes.

5. Sélectionnez toutes les lignes qui indiquent une valeur **Baseline End** (Extrémité de référence) comprise entre 1-9 (voir la figure 5).

	Well 🔷	Fluor 👌	Baseline Begin ♦	Baseline Δ End	
1	A01	FAM	3	4	
2	B02	FAM	3	4	
3	B01	FAM	3	4	
4	C02	FAM	3	9	
5	C01	FAM	3	23	1
6	D02	FAM	3	25	
7	D01	FAM	3	26	
8	G01	FAM	3	27	
9	F01	FAM	3	27	i
10	E02	FAM	3	28	
11	E01	FAM	3	28	¥
All Selected Rows: Begin: 3 - End: 45					

Figure 5: Boîte de dialogue Baseline Threshold (Seuil de référence)

- **6.** Définissez la valeur dans le champ **End:** (Extrémité :) sur 45 pour les lignes sélectionnées (voir la figure 5).
- 7. Confirmez les paramètres en cliquant sur OK.
- Sur la gauche de la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), décochez la case FAM et cochez uniquement la case VIC pour le canal de détection ciblé sur l'IC.
- Répétez les étapes 3-7 pour les canaux de détection VIC[™] (IC) et Cy5 (gène S).

7.6.7.2 Exclusion des signaux PCR irréguliers

Des résultats valides peuvent uniquement être dérivés de signaux PCR exempts d'artefacts, qui peuvent être causés p. ex. par des impuretés ou des bulles dans le mélange RT-PCR. Les signaux PCR présentant des artefacts devront être exclus par l'utilisateur.

 Dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), veillez à sélectionner le Well Group (Groupe de puits) du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant Well Group (Groupe de puits) à droite en regard du bouton Well Group (Groupe de puits) (voir la figure 4) sur la barre d'outils. Identifiez les puits présentant des signaux PCR irréguliers (augmentation linéaire du signal, pics de signal, etc.) dans l'un des canaux de détection FAM[™] (gène E), VIC[™] (IC) ou Cy5 (gène S) (voir la figure 6).



Figure 6: Fenêtre Data Analysis (Analyse des données) : signal PCR irrégulier

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chacun des puits concernés et sélectionnez Well → Exclude from Analysis (Puits... → Exclure le puits de l'analyse) (voir la figure 7).



Figure 7: Fenêtre Data Analysis (Analyse des données) : exclure le puits de l'analyse

4. Le puits sélectionné est exclu de l'analyse. Aucun résultat ne sera généré pour ce puits (voir la figure 8).



Figure 8: Fenêtre Data Analysis (Analyse des données) : puits exclu

7.6.7.3 Definir des seuils

Les seuils des canaux de détection FAM[™] (gène E), VIC[™] (IC) et Cy5 (gène S) ont été définis manuellement par l'utilisateur en fonction des signaux obtenus pour les contrôles.

 Dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), veillez à sélectionner le Well Group (Groupe de puits) du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant Well Group (Groupe de puits) à droite en regard du bouton Well Group (Groupe de puits) (voir la figure 4) sur la barre d'outils. 2. Sur la gauche de la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), ne cochez que la case **VIC** pour le canal de détection de l'IC (voir la figure 9).



Figure 9: Fenêtre Data Analysis (Analyse des données) : définir le seuil VIC™

- **3.** Sélectionnez uniquement le puits NTC sur la représentation visuelle de la plaque dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données) (voir la figure 9).
- 4. Faites glisser le seuil dans la zone exponentielle du signal NTC (voir la figure 9).

REMARQUE



Le NTC contient la matrice de l'IC qui aboutit à un signal IC dans un puits NTC valide.

 Sur la gauche de la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), décochez la case VIC et cochez la case FAM pour le canal de détection ciblé du gène E (voir la figure 10).



Figure 10: Fenêtre Data Analysis (Analyse des données) : définir le seuil FAM™

- Sélectionnez uniquement les puits contenant le NTC et le PC sur la représentation visuelle de la plaque dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données) (voir la figure 10).
- 7. Faites glisser le seuil situé bien au-dessus du signal du NTC dans la zone exponentielle du signal du PC (voir la figure 10).

 Pour le canal de détection du gène S, décochez la case FAM sur la gauche de la fenêtre Data Analysis (Analyse des données) et cochez la case Cy5 et répétez les étapes 6 et 7.

7.6.8 Validité des résultats de PCR

7.6.8.1 Exclusion des puits contenant des données non valides

Les puits qui ne contiennent pas de données valides doivent être exclus par l'utilisateur lors de la production des résultats.

- Dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), veillez à sélectionner le Well Group (Groupe de puits) du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant Well Group (Groupe de puits) à droite en regard du bouton Well Group (Groupe de puits) (voir la figure 4) sur la barre d'outils.
- 2. Identifiez tous les puits contenant des données non valides. Un puits est non valide si l'une des conditions suivantes s'applique :
 - a) Le run dans son intégralité n'est pas valide (voir le chapitre 7.6.8.2 Validité d'un PCR run de diagnostic).
 - b) Les données des puits ne satisfont pas les conditions de contrôle pour aboutir à un résultat valide (voir le chapitre 7.6.8.3 Validité des résultats pour un échantillon).

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque puits contenant des données non valides conformément aux chapitres 7.6.8.2 Validité d'un PCR run de diagnostic à 7.6.8.3 Validité des résultats pour un échantillon, et sélectionnez Well... → Exclude from Analysis (Puits... → Exclure le puits de l'analyse) (voir les figures 11 et 12).



Figure 11: Fenêtre Data Analysis (Analyse des données) : puits non valide





Le puits sélectionné est exclu de l'analyse. Aucun résultat ne sera généré pour ce puits.

7.6.8.2 Validité d'un PCR run de diagnostic

Un PCR run de diagnostic est **valide** si les conditions de contrôle suivantes sont satisfaites :

Tableau 7: Conditions de contrôle pour un PCR run valide

Contrôle	Canal de détection		
	FAM™ (gène E)	Cy5 (gène S)	VIC™ (IC)
PC	+	+	Sans objet
NTC	-	-	+

Un PCR run de diagnostic est non valide si :

- Le run n'est pas terminé.
- L'une des conditions de contrôle d'un PCR run de diagnostic valide n'est pas satisfaite.

En cas de PCR run de diagnostic non valide, excluez tous les puits de l'analyse et répétez l'AltoStar[®] run en reprenant les échantillons de départ.

7.6.8.3 Validité des résultats pour un échantillon

Le résultat d'un échantillon individuel est **non valide** si les signaux VIC[™] (IC), FAM[™] (gène E) et Cy5 (gène S) sont négatifs (voir le tableau 8). En cas de résultat non valide pour un échantillon, excluez le puits de l'analyse et répétez le test à partir des échantillons de départ ou prélevez et testez un nouvel échantillon.

	Validitá das		
FAM™ (gène E)	Cy5 (gène S)	VIC™ (IC)	résultats
+	+	+/-*	Résultat valide
+	-	+/-*	Résultat valide
-	+	+/-*	Résultat valide
-	-	+	Résultat valide
-	-	-	Résultat non valide

 Tableau 8: Validité des résultats

* La détection de l'IC n'est pas nécessaire lorsque le gène E et/ou le gène S sont détectés. Une charge élevée d'ARN spécifique au gène E et/ou au gène S dans l'échantillon peut entraîner une réduction ou une absence du signal de l'IC.

7.6.9 Exporter les résultats de PCR pour une interprétation automatisée des résultats

Pour que les résultats du PCR run soient disponibles sur un SIL connecté pour l'interprétation automatisée des résultats, ils doivent être exportés sous la forme d'un fichier de résultats SIL (.csv).

- Dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), veillez à sélectionner le Well Group (Groupe de puits) du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant Well Group (Groupe de puits) à droite en regard du bouton Well Group (Groupe de puits) (voir la figure 4) sur la barre d'outils.
- 2. Vérifiez que toutes les étapes du processus d'analyse (voir les chapitres 7.6.7.1 Correction de la référence à 7.6.8.1 Exclusion des puits contenant des données non valides) ont été effectuées pour le groupe de puits du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5.
- Dans la barre de menus de la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), cliquez sur Export → Export All Data Sheets (Exporter → Exporter toutes les feuilles de données) pour ouvrir la boîte de dialogue Browse For Folder (Rechercher un dossier).

 Dans la boîte de dialogue Browse For Folder (Rechercher un dossier), précisez l'emplacement choisi pour les fichiers de résultats SIL à générer et cliquez sur OK.

REMARQUE

i

L'intégration SIL doit être mise en œuvre selon les spécifications d'altona Diagnostics. Pour en savoir plus sur l'intégration SIL, reportez-vous au chapitre 16. Protocole d'essai pour le logiciel AltoStar[®] Connect et informations pour l'intégration SIL et/ou contactez l'assistance technique d'altona Diagnostics (voir le chapitre 12. Assistance technique).

REMARQUE



Enregister les résultats de plusieurs essais (groupe de puits) d'un PCR run dans le même dossier entraine le remplacement des fichiers de résultats SIL du premier essai (groupe de puits) par les fichiers SIL de résultats du deuxième essai (groupe de puits). Dans ce cas, les fichiers de résultats SIL du premier essai (groupe de puits) peuvent de nouveau être exportés.

7.6.10 Exporter les résultats de PCR pour une interprétation manuelle des résultats

Si les résultats ne sont pas transmis à un SIL pour l'interprétation automatique des résultats, l'interprétation des résultats doit être effectuée manuellement par l'utilisateur. À cet effet, les résultats de l'analyse de chaque essai (groupe de puits) doivent être exportés sous la forme d'un rapport.

- Dans la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), veillez à sélectionner le Well Group (Groupe de puits) du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant Well Group (Groupe de puits) à droite en regard du bouton Well Group (Groupe de puits) (voir la figure 4) sur la barre d'outils.
- 2. Sur la gauche de la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), cochez la case VIC ainsi que les cases FAM et Cy5.
- 3. Vérifiez que toutes les étapes du processus d'analyse (voir les chapitres 7.6.7.1 Correction de la référence à 7.6.8.1 Exclusion des puits contenant des données non valides) ont été effectuées pour le (groupe de puits) du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5.

- 4. Dans la barre de menus de la fenêtre Data Analysis (Analyse des données), cliquez sur Tools → Reports... (Outils → Rapports...) pour ouvrir la boîte de dialogue Report (Rapport).
- Assurez-vous que les éléments suivants situés en haut à gauche de la boîte de dialogue Report (Rapport) sont sélectionnés pour la génération du rapport (voir la figure 13) :



Figure 13: Boîte de dialogue Report (Rapport)

- 6. Sélectionnez ou désélectionnez d'autres éléments du rapport en cochant les cases correspondantes, s'il y a lieu.
- 7. Dans la barre de menus de la boîte de dialogue Report (Rapport), cliquez sur File → Save As... (Fichier → Enregistrer sous...) pour ouvrir la boîte de dialogue Save Report (Enregistrer le rapport).
- 8. Dans la boîte de dialogue Save Report (Enregistrer le rapport), indiquez le nom et le futur emplacement du rapport à générer et cliquez sur **Save** (Enregistrer).

7.6.10.1 Interprétation manuelle des résultats

- Ouvrez le fichier de Report (Rapport) généré pour le groupe de puits du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 (voir le chapitre 7.6.10 Exporter les résultats de PCR pour une interprétation manuelle des résultats).
- Consultez le tableau Quantification Data (Données de quantification) dans le rapport (voir la figure 14). Le tableau est constitué de 3 lignes pour chaque Sample (Échantillon) - un pour la Target (Cible) gène E et gène S et un pour la Target (Cible) Internal Control (contrôle interne).

	-	- ·		<u> </u>	B : 1 : 10 : N	-	0.11	0.01.0	
well	Fluo	r Target	Content	Sample	Biological Set Name	Cq	Cq Mean	Cq Std. Dev	Well Note
A01	Cy5	S gene	NTC	NTC 131119012004	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	
B01	Cy5	S gene	Pos Ctrl	SARS-CoV-2 PC 131119012004	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	29.25	29.25	0.000	
B02	Cy5	S gene	Unkn	Sample 8 00000008	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
C01	Cy5	S gene	Unkn	Sample 1 00000001	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
D01	Cy5	S gene	Unkn	Sample 2 00000002	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
E01	Cy5	S gene	Unkn	Sample 3 00000003	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
F01	Cy5	S gene	Unkn	Sample 4 00000004	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
H01	Cy5	S gene	Unkn	Sample 6 00000006	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
A01	FAM	E gene	NTC	NTC 131119012004	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	
B01	FAM	E gene	Pos Ctrl	SARS-CoV-2 PC 131119012004	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	30.07	30.07	0.000	
B02	FAM	E gene	Unkn	Sample 8 00000008	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
C01	FAM	E gene	Unkn	Sample 1 00000001	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	29.25	29.25	0.000	qualitative
D01	FAM	E gene	Unkn	Sample 2 00000002	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
E01	FAM	E gene	Unkn	Sample 3 00000003	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
F01	FAM	E gene	Unkn	Sample 4 00000004	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
H01	FAM	E gene	Unkn	Sample 6 00000006	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	N/A	0.00	0.000	qualitative
A03	VIC	Internal Control	NTC	NTC 131119012004	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	24.91	24.91	0.000	
B02	VIC	Internal Control	Unkn	SARS-CoV-2 PC 131119012004	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	25.30	25.30	0.000	qualitative
C01	VIC	Internal Control	Unkn	Sample 1 00000001	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	25.34	25.34	0.000	qualitative
D01	VIC	Internal Control	Unkn	Sample 2 00000002	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	25.45	25.45	0.000	qualitative
E01	VIC	Internal Control	Unkn	Sample 3 00000003	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	25.27	25.27	0.000	qualitative
F01	VIC	Internal Control	Unkn	Sample 4 00000004	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	25.38	25.38	0.000	qualitative
H01	VIC	Internal Control	Unkn	Sample 6 00000006	AltoStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5	25.40	25.40	0.000	qualitative

Quantification Data

Figure 14: Rapport : Quantitation Data (Données de quantification)

Les résultats qualitatifs sont signalés par le terme *qualitative* (qualitatif) dans la colonne **Well Note** (Commentaire sur le puits) du tableau Quantitation Data (Données de quantification).

- **3.** Identifiez chaque ligne avec la **Target** (Cible) gène *E* et la cible gène *S* et le terme *qualitative* (qualitatif) dans la colonne **Well Note** (Commentaire sur le puits).
- Dans ces lignes, consultez la colonne C_q pour le résultat du Sample (Échantillon) respectif.
- 5. Consultez le tableau 9 pour une interprétation des résultats .

Ca	nal de détecti	ion	
FAM™ (gène E)	Cy5 (gène S)	VIC™ (IC)	Interprétation des résultats
+	+	+6)	ARN spécifique à la lignée B-βCoV et au SARS- CoV-2 détectée. Positif au SARS-CoV-2.
+	-	+ ⁶⁾	Seule l'ARN spécifique à la lignée B-βCoV a été détectée. Présomption de positivité au SARS-CoV-2. ^{7),8)}
-	+	+6)	Seule l'ARN spécifique SARS-CoV-2 a été détectée. Positif au SARS-CoV-2.7)
-	-	+	Aucune ARN spécifique à la lignée B-βCoV ou au SARS-CoV-2 n'a été détectée. L'échantillon ne contient pas de quantités détectables d'ARN spécifique au SARS-CoV-2.
-	-	-	Inhibition de la RT-PCR ou défaillance des réactifs. Répétez les tests à partir de l'échantillon de départ ou prélevez et testez un nouvel échantillon.

Tableau 9: Interprétation des résultats

- ⁶⁾ La détection de l'IC dans le canal de détection VIC[™] n'est pas requise pour des résultats positifs, que ce soit dans le canal de détection FAM[™] ou dans le canal de détection Cy5. Une charge élevée d'ARN spécifique au lignée B-βCoV (gène E cible) et/ou au SARS-CoV-2 (gène S cible) dans l'échantillon peut entraîner une réduction ou une absence des signaux de l'Internal Control (contrôle interne).
- ⁷⁾ La détection dans un seul des deux canaux de détection respectifs pour le gène E et le gène S pourrait être due à une faible concentration d'ARN virale proche de la limite de détection ou à la mutation d'une des deux séquences cibles.
- ⁸⁾ L'échantillon peut être testé à nouveau en répétant l'extraction et la RT-PCR. Si le résultat répété reste présumé positif, des tests de confirmation supplémentaires peuvent être effectués.

Utilisation du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 avec d'autres instruments PCR en temps réel que le CFX96[™] Deep Well Dx System

Outre le CFX96[™] DW Dx, le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 a été validé avec d'autres instruments PCR en temps réel (voir le chapitre 5.3.2.2 Instruments PCR en temps réel). Les chapitres suivants 8.1 Matériel et dispositifs nécessaires mais non fournis et 8.2 Procédure décrivent comment utiliser le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 avec ces instruments.

8.1 Matériel et dispositifs nécessaires mais non fournis

Les instruments et le matériel suivants sont nécessaires :

- Matériel et dispositifs généraux (voir le chapitre 7.5 Matériel et dispositifs généraux)
- CFX96[™] Deep Well Dx System (Bio-Rad)
 - PCR plates (plaques PCR) 96 puits et film protecteur (pour plus de détails, voir le tableau 2)
- CFX96[™] Dx System (Bio-Rad)
 - PCR plates (plaques PCR) 96 puits et film protecteur (pour plus de détails, voir le tableau 2)
- Rotor-Gene[®] Q5/6 plex Platform (QIAGEN)
 - Tubes à bandes de 0,1 ml et capuchons [STRIP Tubes 0.1 ml pour thermocycleurs Rotor-Gene® (LTF Labortechnik) ou équivalent].
- QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System et ABI Prism[®] 7500 SDS (Applied Biosystems)
 - PCR plates (plaques PCR) 96 puits et film protecteur [MicroAmp[™] Optical 96-Well Reaction Plate et MicroAmp[™] Optical Adhesive Film (Applied Biosystems) ou équivalent]
- LightCycler[®] 480 Instrument II (Roche)
 - PCR plates (plaques PCR) 96 puits et film protecteur [LightCycler[®] 480 Multiwell Plate 96, blanc et LightCycler[®] 480 Sealing Foil (Roche) ou équivalent]

REMARQUE

Il est déconseillé d'utiliser d'autres matériaux ou dispositifs que ceux spécifiés dans le présent mode d'emploi.

8.2 Procédure

8.2.1 Préparation de l'échantillon

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 a été validé à l'aide de l'AltoStar[®] AM16 en combinaison avec le kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5

D'autres systèmes et kits d'extraction des acides nucléiques pourraient également convenir. L'utilisateur doit s'assurer qu'une procédure donnée d'extraction des acides nucléiques est compatible avec le kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5.

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 doit être utilisé avec un IC hétérologue [AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne)], qui permet de contrôler la procédure de préparation de l'échantillon (extraction de l'acide nucléique) et l'analyse PCR suivante.

- En cas d'utilisation d'autres méthodes d'extraction de l'acide nucléique que l'AltoStar[®] AM16 en combinaison avec le kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5, l'IC doit être ajouté pendant l'étape de lyse de la procédure d'extraction de l'acide nucléique.
- L'IC doit toujours être ajouté au mélange échantillon/lysis buffer (tampon de lyse).
- Le volume d'IC à ajouter dépend toujours et uniquement du volume d'élution. Il représente 50 % du volume d'élution. Par exemple, si l'acide nucléique doit être élué dans 60 µl d'elution buffer (tampon d'élution) ou d'eau, 30 µl d'IC par échantillon doivent être ajoutés au mélange échantillon/lysis buffer (tampon de lyse).

ATTENTION



Un stockage inapproprié des éluats peut entraîner une dégradation de la séquence cible du SARS-CoV-2 et pourrait compromettre les performances du produit.

8.2.2 Configuration du master mix

Tous les composants du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 et échantillons doivent être complètement décongelés, mélangés (par pipetage ou agitation douce) et centrifugés brièvement avant utilisation. Préparez le master mix selon le schéma de pipetage suivant :

Nombre de réactions (rxns)	1	12
Master A	5 µl	60 µl
Master B	15 µl	180 µl

20 µl

Tableau 10: Schéma de pipetage (configuration du master mix)

ATTENTION

Volume de master mix



N'utilisez pas des volumes de Master A et Master B différents de ceux spécifiés dans ce mode d'emploi pour la configuration du master mix, car cela pourrait compromettre les performances du produit.

240 ul

ATTENTION



L'absence de centrifugation des composants du produit après la décongélation peut entraîner leur contamination par des résidus de réactifs dans les couvercles et pourrait compromettre les performances du produit.

8.2.3 Configuration des réactions

 Pipetez 20 µl du master mix dans chaque puits requis d'une PCR plate (plaque PCR) 96 puits optique appropriée ou d'un tube de réaction optique approprié. Ajoutez 10 μl de l'échantillon (éluat d'extraction de l'acide nucléique) ou 10 μl des contrôles (PC ou NTC).

Configuration des réactions				
Master mix	20 µl			
Échantillon ou contrôle	10 µl			
Volume total	30 µl			

Tableau 11: Schéma de pipetage (configuration des réactions)

- 3. Assurez-vous qu'au moins 1 PC et 1 NTC sont utilisés par cycle.
- **4.** Mélangez soigneusement les échantillons et les contrôles avec le master mix en pipetant de haut en bas.
- Fermez la PCR plate (plaque PCR) 96 puits avec un PCR Plate Sealing Foil (film protecteur de la plaque PCR) et les tubes de réaction avec les capuchons appropriés (voir le chapitre 8.1 Matériel et dispositifs nécessaires mais non fournis).
- Centrifugez la PCR plate (plaque PCR) 96 puits dans une centrifugeuse équipée d'un rotor pour microplaques pendant 30 secondes à environ 1 000 x g (~ 3000 tr/min).

Après la fin de la configuration PCR, le mélange PCR est stable à température ambiante (max. +30 °C) pendant 30 minutes.

ATTENTION



Ne dépassez pas la durée de stockage du mélange PCR, car cela pourrait compromettre la performance du produit.

ATTENTION



Ne mélangez pas les échantillons ou les ID d'échantillons pendant la configuration PCR ou le transfert vers l'instrument PCR. Cela pourrait conduire à des résultats faussement positifs ou faussement négatifs en raison d'une affectation incorrecte des échantillons.

8.2.4 PCR run

8.2.4.1 Programmation de l'instrument PCR en temps réel

Pour obtenir des informations de base concernant la configuration et la programmation des différents instruments PCR en temps réel, veuillez consulte le mode d'emploi de l'instrument concerné.

Pour obtenir des instructions détaillés concernant l'utilisation du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 sur des instruments PCR en temps réel spécifiques, veuillez contacter notre assistance technique (voir le chapitre 12. Assistance technique).

8.2.4.2 Paramètres de run

Définissez les paramètres de base suivants :

Tableau 12: Paramètres de run

Paramètres				
Volumes de réaction	30 µl			
Taux de rampe	Par défaut			
Référence passive*	ROX™			

* Le cas échéant

Définissez les détecteurs de fluorescence (colorations) suivants :

Tableau 13: Détecteurs de fluorescence

Cible	Nom du détecteur	Rapporteur	Extincteur
Gène E	E gene	FAM™	(Aucun)
Gène S	S gene	Cy5	(Aucun)
Internal Control (contrôle interne)	IC	JOE™	(Aucun)
Définissez le profil de température et l'acquisition de coloration suivants :

	Étape	Répétitions de cycles	Acquisition	Température [°C]	Durée [min:sec]
Transcription inverse	Maintien	1	-	55	20:00
Dénaturation	Maintien	1	-	95	02:00
Amplification	Cycle	45	-	95	00:15
			Yes (Oui)	55	00:45
			-	72	00:15

Tableau 14: Profil de température et acquisition de coloration

ATTENTION



N'utilisez pas d'autres conditions de cycle que celles spécifiées dans ce mode d'emploi, car cela pourrait compromettre les performances du produit.

8.2.5 Analyse des données

Pour obtenir des informations de base concernant l'analyse des données sur des instruments PCR en temps réel, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'instrument concerné.

Pour obtenir des instructions détaillés concernant l'analyse des données générées avec le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 sur différents instruments PCR en temps réel, veuillez contacter notre assistance technique (voir le chapitre 12. Assistance technique).

Les critères de validité des PCR runs de diagnostic et d'interprétation des résultats, quel que soit l'instrument PCR en temps réel, sont décrits dans les chapitres 7.6.8.2 Validité d'un PCR run de diagnostic à 7.6.8.3 Validité des résultats pour un échantillon, le chapitre 7.6.10.1 Interprétation manuelle des résultats et le tableau 9.

ATTENTION



N'utilisez pas d'autres paramètres de contrôle pour l'analyse des données que ceux spécifiés dans ce mode d'emploi, car cela pourrait donner des résultats d'examen DIV incorrects.

ATTENTION



Comme pour tout test de diagnostic, les résultats doivent être interprétés en tenant compte des autres constatations cliniques et résultats de laboratoire.

9. Données de performances

La performance du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 a été évaluée à l'aide du surnageant de culture cellulaire SARS-CoV-2 inactivé par la chaleur (*BetaCoV/Munich/ChVir984/2020* fourni par l'Institut de Virologie, Charité, Berlin ; Allemagne).

9.1 Écouvillons respiratoires

9.1.1 Sensibilité analytique

Pour déterminer la limite de détection (LoD), une série de dilutions du surnageant de culture cellulaire du SARS-CoV-2 inactivé par la chaleur (*BetaCoV/Munich/ChVir984/2020* fourni par l'Institut de Virologie, Charité, Berlin ; Allemagne) dilué dans un milieu de transport universel (UTM[®], Copan) contenant une matrice nasale simulée [5 % p/v de mucine, 5 % v/v de sang, 0,8 % v/v de NaCl (95 % de solution saline) et 0,00002 % p/v ADN génomique humain (soumission 510k pour le test BD MAX[™] MRSA XT ; numéro d'accession : K133605)] allant de 1,00E+00 à 1,00E-04 PFU/ml a été réalisée.

Chaque dilution a été testée en 8 réplicats sur 3 runs différents (total n = 24 par dilution) à l'aide de combinaisons de :

- 3 lots de kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5
- 3 lots de kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5
- 3 lots d'AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne)
- 3 instruments AltoStar® AM16
- 3 instruments CFX96[™] DW Dx

Les données de tous les runs ont été combinées et une analyse probit a été réalisée pour déterminer la valeur de la LoD à 95 %.

Tableau 15: Résultats de PCR utilisés pour le calcul de la sensibilité analytique du kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 pour le gène E.

Concentration [PFU/ml]	N [total]	N [positif]	Taux de réussite [%]
1,00E+00	24	24	100
3,16E-01	24	24	100
1,00E-01	24	24	100
3,16E-02	24	24	100
1,00E-02	24	21	88
3,16E-03	24	12	50
1,00E-03	24	4	17
3,16E-04	24	1	4
1,00E-04	24	2	8

La LoD du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 pour la détection du SARS-CoV-2 dans l'UTM[®] est 0,025 PFU/ml (intervalle de confiance à 95 % : 0,014 - 0,060 PFU/ml).

Tableau 16: Résultats de PCR utilisés pour le calcul de la sensibilité analytique du kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 pour le gène S.

Concentration [PFU/ml]	N [total]	N [positif]	Taux de réussite [%]
1,00E+00	24	24	100
3,16E-01	24	24	100
1,00E-01	24	24	100
3,16E-02	24	24	100
1,00E-02	24	23	96
3,16E-03	24	15	63
1,00E-03	24	4	17
3,16E-04	24	2	8
1,00E-04	24	1	4

La LoD du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 pour la détection du SARS-CoV-2 dans l'UTM[®] est 0,014 PFU/ml (intervalle de confiance à 95 % : 0,008 - 0,032 PFU/ml).

9.1.2 Spécificité analytique

La spécificité analytique du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 est assurée par la sélection minutieuse des oligonucléotides (amorces et sondes). Les oligonucléotides ont été vérifiés par analyse comparative de séquences par rapport à des séquences librement accessibles au public pour s'assurer que tous les génotypes du SARS-CoV-2 pertinents seraient détectés.

Pour la vérification de la spécificité analytique du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5, les expériences suivantes ont été réalisées (voir les chapitres 9.1.2.1 Échantillons négatifs à 9.1.2.4 Réactivité croisée).

9.1.2.1 Échantillons négatifs

35 échantillons d'écouvillons respiratoires négatifs au SARS-CoV-2 provenant de donneurs individuels ont été testés avec le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5. Tous les échantillons (35 sur 35) ont été testés négatifs pour l'ARN spécifique au SARS-CoV-2 et positifs pour l'IC. La spécificité analytique du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 pour les échantillons d'écouvillons respiratoires est ≥ 95 %.

9.1.2.2 Substances interférentes

Pour évaluer l'influence des substances exogènes susceptibles de perturber les performances du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5, des substances choisies ont été ajoutées à l'UTM[®] contenant la matrice nasale simulée. Ces échantillons contenaient du SARS-CoV-2 dans une concentration de 3 x LoD (0,075 PFU/mI), et pas de SARS-CoV-2, respectivement.

Les résultats obtenus pour les échantillons contenant des substances potentiellement interférentes ont été comparés aux résultats obtenus pour l'UTM[®] ne contenant aucune substance interférente ajoutée. Chaque échantillon a été traité en 3 répliques.

Aucune interférence n'a été observée pour les échantillons contenant des niveaux élevés de :

- Substances exogènes
 - Spray nasal décongestionnant : Chlorhydrate de xylométazoline et dexpanthénol (nasic[®] Nasenspray)
 - Spray nasal antiallergique : Dipropionate de béclométhasone (ratioAllerg[®] Heuschnupfenspray)

ATTENTION



La présence d'inhibiteurs de PCR peut donner des résultats faussement négatifs ou non valides.

9.1.2.3 Inclusivité

L'inclusivité du AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 a été évaluée pour différents isolats de SARS-CoV-2 par test humide ou analyse *in silico*. Les résultats sont présentés dans les tableaux 17 et 18.

Tableau 17: Inclusivité (test humide) AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5

SARS-CoV-2 Brin/isolat	Source/type d'échantillon	Concentration
BetaCoV/Munich/ ChVir984/2020*	Institut de Virologie ; Charité Berlin ; Allemagne/ Surnageant de culture cellulaire inactivé par la chaleur	1,00E+04 copies/µl
2019-nCoV/Italy-INMI1	European Virus Archive Global/ARN	1,00E+06 copies/µl

* La souche *BetaCoV/Munich/ChVir984/2020* a été utilisée pour déterminer la LoD du AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5

Tableau 18: Inclusivité [Analyse *in silico* de 2 993 884 séquences complètes du génome du SARS-CoV-2 publiée via GISAID e.V. (www.gisaid.org) à la date du 10 octobre 2021 et de 518 615 séquences complètes du génome du SARS-CoV-2 publiée via le National Center for Biotechnology Information (www.ncbi.nlm.nih.gov) à la date du 10 octobre 2021 pour les cibles gène E et gène S : AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5]

3 512 499 séquences complètes du génome		Séquences présentant une homologie à 100 %	Séquences présentant des discordances (nombre de discordances)
	Amorce directe	3 505 942	6 549 (1) 8 (2)
			o (2)
ш a			3 032 (1)
Gène	Amorce inverse	3 509 461	5 (2)
Ũ			1 (3)**
	Sonde	3 510 308	2 183 (1)
			4 (2)
Ar	Amoroo dirooto	3 491 594	20 728 (1)
	Amorce directe		160 (2)
	Amorce inverse	3 490 361	22 061 (1)
Gène S			77 (2)
		3 498 798	13 653 (1)
	Sonde		44 (2)
			3 (3)
			1 (4)*

- * La séquence (accession ID EPI_ISL_415593, GISAID) a produit 4 discordances dans le site de liaison de la sonde au gène S. La séquence a été publiée le 10 mars 2020 et son origine est Washington, États-Unis. Depuis, aucune des séquences publiées n'a produit autant de discordances. Les auteurs ont joint le commentaire suivant à la séquence « Caution. Stretches of NNNs (1,74 % of overall sequence) » [Attention : stretchs de NNN (1,74 % de la séquence globale)], indiquant aucune qualité idéale du séquençage ; l'impact des oligonucléotides spécifiques n'a pas par conséquent été étudié.
- **La séquence (accession ID MW584978.1, GISAID) a produit 3 discordances dans le site de liaison de la sonde au gène E. L'échantillon a été recueilli le 3 avril 2020 et publié en février 2021 avec pour origine Cleveland, États-Unis. Depuis, aucune des séquences publiées n'a produit autant de discordances.

En fonction de la position, dans une seule séquence oligonucléotidique, les événements de mutation conduisant à ≤ 2 discordances n'auront pas d'impact négatif significatif sur la performance du test. De telles séquences (≤ 2 discordances), testées en laboratoire humide dans le cadre d'activités de surveillance post commercialisation pour les kits RealStar[®], FlexStar[®] et AltoStar[®], pour la détection du SARS-CoV-2, ont jusqu'à présent confirmé que la performance n'a pas été affectée par de telles mutations. À l'exception d'une séquence unique, aucune des autres séquences analysées ne présentait de discordance pour plus d'un oligonucléotide et aucune des séquences discordantes ne présentait de discordance avec les deux systèmes de détection spécifiques (gène E et gène S), de sorte que la réactivité des oligonucléotides spécifiques inclus dans les kits RealStar[®], FlexStar[®] et AltoStar[®] et AltoStar[®] pour la détection du SARS-CoV-2 ne devrait pas être affectée.

9.1.2.4 Réactivité croisée

La spécificité analytique du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 en ce qui concerne la réactivité croisée avec des pathogènes autres que SARS-CoV-2 a été évaluée en testant :

- des pathogènes associés au SARS-CoV-2
- des pathogènes provoquant des symptômes similaires à une infection par SARS-CoV-2
- des pathogènes susceptibles d'être présents chez les patients souffrant d'un infection par SARS-CoV-2

À l'exception du SARS-coronavirus*, le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 ne présente pas de réactivité croisée avec les pathogènes suivants :

- Adénovirus
- Bordetella pertussis
- Candida albicans
- Chlamydia pneumoniae
- Entérovirus
- Haemophilus influenzae
- Coronavirus humain 229E
- Coronavirus humain NL63
- Coronavirus humain OC43
- Métapneumovirus humain (hMPV)
- Virus de la grippe A
- Virus de la grippe B
- Legionella pneumophila

- MERS-coronavirus
- Mycobacterium tuberculosis
- Mycoplasma pneumoniae
- Virus parainfluenza 1-4
- Pneumocystis jirovecii
- Pseudomonas aeruginosa
- Virus respiratoire syncytial A
- Virus respiratoire syncytial B
- Rhinovirus
- Staphylococcus epidermidis
- Streptococcus pneumoniae
- Streptococcus pyogenes
- Streptococcus salivarius

* Un résultat positif est obtenu pour le SARS-coronavirus avec le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 dans le canal FAM[™], étant donné que la cible du gène E n'est pas spécifique à SARS-CoV-2, mais détecte toutes les lignées de B-betacoronaviruses y compris le SARScoronavirus.

ATTENTION



Si l'échantillon contient d'autres pathogènes que le SARS-CoV-2, il peut y avoir compétition avec l'amplification de la cible ou des réactions croisées, donnant ainsi des résultats d'examen DIV incorrects.

9.1.3 Précision

La précision du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 a été évaluée à l'aide d'un ensemble comprenant :

- 1 échantillon fortement positif au SARS-CoV-2 [1,25 PFU/ml (50 x LoD)] dans l'UTM[®]
- 1 échantillon faiblement positif au SARS-CoV-2 [0,075 PFU/ml (3 x LoD)] dans l'UTM[®]
- 1 échantillon négatif au SARS-CoV-2 dans l'UTM®

Chaque élément de l'ensemble a été testé sur au moins 4 répliques par run.

5 runs ont été effectués sur 5 jours utilisant des combinaisons de :

- 3 lots de kit AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5
- 3 lots de kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5
- 3 lots d'AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne)
- 3 instruments AltoStar® AM16
- 3 instruments CFX96[™] DW Dx

La répétabilité (variabilité intra-run), la variabilité inter-lot et la reproductibilité (variabilité totale) ont été déterminées sur la base de :

- Valeurs de cycle seuil (C^{*}_q) pour les échantillons fortement positifs du SARS-CoV-2 (voir le tableau 19)
- Valeurs de cycle seuil (C^{*}_q) pour l'IC dans les échantillons négatifs au SARS-CoV-2 (voir le tableau 20)
- * Veuillez noter que le terme choisi C_q est équivalent à la désignation de C_t, qui pourrait être utilisée par d'autres thermocycleurs que le système CFX96™ Deep Well Dx System (Bio-Rad).

Tableau 19: Données de précision (% du CV des valeurs de C_q) pour les échantillons UTM[®] fortement positifs au SARS-CoV-2

	Échantillon fortement positif au SARS-CoV-2 (C _q dans le canal FAM™, cible gène E)	Échantillon fortement positif au SARS-CoV-2 (C _q dans le canal Cy5, cible gène S)
Variabilité intra-run	0,15 - 0,61	0,02 - 0,34
Variabilité inter-lot	0,44	0,41
Variabilité totale	1,83	1,22

Tous les échantillons testés à 3 x LoD (échantillons faiblement positifs) ont été détectés positifs au SARS-CoV-2 (gènes E et S).

Tableau 20: Données de précision [% du CV (valeurs C_q)] pour l'IC dans les échantillons UTM[®] négatifs au SARS-CoV-2

	IC
variabilité intra-run	0,12 - 0,49
Variabilité inter-lot	0,39
Variabilité totale	1,02

9.1.4 Taux global de défaillance

La fiabilité du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 a été évaluée en testant 35 échantillons d'écouvillons respiratoires humains négatifs en SARS-CoV-2 prélevés chez des donneurs individuels et enrichis en SARS-CoV-2 à une concentration finale de 3x LoD (0,075 PFU/ml). Tous les échantillons (35 sur 35) ont été testés positifs dans le canal de détection de fluorescence spécifique au SARS-CoV-2 (FAM[™] and Cy5, respectivement).

9.1.5 Contamination croisée

La contamination croisée est un risque qui dépend essentiellement du flux de travail de l'essai PCR utilisé. Pour AltoStar[®] Workflow (flux de travail), le kit AltoStar[®] Parvovirus B19 PCR Kit 1.5 a été utilisé comme modèle exemplaire. L'éventuelle contamination croisée par transfert des échantillons fortement positifs a été évaluée en testant en alternance des échantillons fortement positifs au parvovirus B19 (1,00E + 07 UI/mI) et des échantillons négatifs (n = 44 à chaque run, 2 runs) à l'aide du kit AltoStar[®] Parvovirus B19 PCR Kit 1.5. Aucune contamination croisée n'a été observée, c'est-à-dire que tous les échantillons négatifs au parvovirus B19 ont été testés négatifs.

9.1.6 Performances cliniques

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 a été évalué dans une étude comparative avec le réactif Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit (Anatolia Geneworks) portant le marquage CE. Rétrospectivement, 110 échantillons d'écouvillons respiratoires ont été testés en parallèle avec le Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit (Anatolia Geneworks) et le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5.

Le Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit (Anatolia Geneworks) a été utilisé en association avec les systèmes *m*Sample Preparation Systems RNA (Abbott) et l'instrument *m*2000sp Instrument (Abbott).

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 a été utilisé avec le kit AltoStar[®] Purification Kit 1.5 et l'AltoStar[®] Internal Control 1.5 (contrôle interne) dans l'AltoStar[®] AM16 et le CFX96[™] DW Dx.

Pour l'analyse qualitative, tous les échantillons dont le résultat était non valide pour un essai ou les deux ont été exclus. Les résultats des 104 échantillons restants figurent dans le tableau 21.

		Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection K (Anatolia Geneworks)	
		POSITIF	NÉGATIF
ARS-CoV-2 t Kit 1.5	POSITIF	51	2
AltoStar [®] S RT-PCF	NÉGATIF	0	51

Tableau 21: Résultats de l'évaluation de la sensibilité et de la spécificité du diagnostic pour le SARS-CoV-2 pour les échantillons d'écouvillons respiratoires

La sensibilité et la spécificité du diagnostic obtenues à l'aide du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 par rapport au Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit (Anatolia Geneworks) étaient de 100 % et 96 %, respectivement.

10. Élimination

Éliminez les déchets dangereux et biologiques conformément aux réglementations locales et nationales. Les reliquats de composants du produit et les déchets ne doivent pas entrer en contact avec les eaux usées, les cours d'eau ou le sol.

ATTENTION



Considérez systématiquement les échantillons comme étant des matériaux infectieux et présentant un danger (biologique) conformément aux procédures de sécurité de votre laboratoire. En cas de déversement d'échantillon, utilisez rapidement un désinfectant adapté. Manipulez les matériaux contaminés comme présentant un danger biologique.

ATTENTION



L'élimination des déchets dangereux et biologiques doit être conforme aux réglementations locales et nationales afin d'éviter toute contamination de l'environnement.

REMARQUE



La PCR plate (plaque PCR) doit être éliminée à l'état scellé, car le PCR Plate Sealing Foil (film protecteur de la plaque PCR) ne peut pas être retiré.

11. Contrôle qualité

Conformément au système de gestion de la qualité d'altona Diagnostics GmbH certifié EN ISO 13485, chaque lot du kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 est testé sur la base de spécifications prédéterminées afin d'assurer une qualité constante du produit.

12. Assistance technique

Pour bénéficier d'un service après-vente, contactez l'assistance technique d'altona Diagnostics aux coordonnées suivantes :

> e-mail: support@altona-diagnostics.com téléphone: +49-(0)40-5480676-0

REMARQUE

Tout incident grave survenu en rapport avec ce produit doit être signalé à altona Diagnostics et aux autorités compétentes de votre pays.

13. Bibliographie

- [1] Versalovic, James, Carroll, Karen C., Funke, Guido, Jorgensen, James H., Landry, Marie Louise and David W. Warnock (ed). Manual of Clinical Microbiology. 10^e édition. ASM Press, 2011.
- [2] Cohen, Jonathan, Powderly, William G, and Steven M Opal. Infectious Diseases, Troisième édition. Mosby, 2010.

14. Marques de commerce et clauses de non-responsabilité

4s3[™] (4titude); AltoStar[®] (altona Diagnostics); ABI Prism[®], QuantStudio[™] (Applied Biosystems); BD MAX[™] (BD); CFX96[™], CFX Manager[™] (Bio-Rad); Universal Transport Medium[™], UTM[®] (Copan); nasic[®] (Klosterfrau Healthcare Group); Rotor-Gene[®] (QIAGEN); ratioAllerg[®] (ratiopharm); LOINC[®] (Regenstrief Institute, Inc.); LightCycler[®] (Roche); FAM[™], JOE[™], MicroAmp[™], ROX[™], VIC[™] (Thermo Fisher Scientific).

Les noms déposés, marques de commerce, etc. utilisés dans ce document, même s'ils ne sont pas expressément désignés comme tels, ne doivent pas être considérés comme non protégés juridiquement.

Le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 est un kit de diagnostic portant le marquage CE conformément à la directive européenne de diagnostic *in vitro* 98/79/CE.

Produit non homologué auprès de Santé Canada, non approuvé par la FDA.

Produit disponible dans certains pays uniquement.

© 2021 altona Diagnostics GmbH ; tous droits réservés.

15. Symboles

Symbole	Explication
IVD	Dispositif médical de diagnostic in vitro
GTIN	Numéro d'article pour le commerce international
LOT	Code du lot
CONT	Sommaire
CAP	Couleur du capuchon
REF	Numéro de catalogue
NUM	Numéro
COMP	Composant
Ĭ	Consultez le mode d'emploi
\₹	Contenu suffisant pour « n » tests/réactions (rxns)
X	Limite de température
Σ	Date de péremption
***	Fabricant
\wedge	Attention
MAT	Numéro de matériel
	Version

Symbole	Explication
i	Remarque
BIO	Contient du matériel biologique d'origine animale

16. Protocole d'essai pour le logiciel AltoStar[®] Connect et informations pour l'intégration SIL

Le code-barres 2D de la figure 15 doit être utilisé pour installer le dernier protocole d'essai en vue d'utiliser le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 sur l'AltoStar[®] AM16. Le code-barres ne peut être scanné que sous forme imprimée. Vous pouvez scanner le code-barres directement depuis le manuel d'utilisation ou l'imprimer sur une feuille séparée. Notez que la taille de l'impression affecte la lisibilité du codebarres. Veillez à définir la taille de l'échelle sur 100 %. Pour le scanner, orientez le scanner de codes-barres vers la ligne rouge du code-barres. Pour en savoir plus sur la gestion des protocoles d'essai, reportez -vous au chapitre correspondant du mode d'emploi du logiciel AltoStar[®] Connect. Pour en savoir plus sur l'intégration SIL, reportez-vous au tableau 23

AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5



Figure 15: Code-barres du protocole d'essai pour le kit AltoStar[®] SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5

Tableau 22: Journal de modifications du p	protocole d'essai
---	-------------------

Version du protocole	Mises à jour de la version
1	Première version

Tableau 23: Informations sur l'intégration SIL

Utilisation	Données
Ordre de test (SIL \rightarrow AltoStar [®] AM16)	AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5
Unité de résultat du test (CFX96™ DW Dx → SIL)	N/A
Canal 1 de résultat du test (CFX96™ DW Dx → SIL)	E gene
Canal 2 de résultat du test (CFX96™ DW Dx → SIL)	Internal Control
Canal 4 de résultat du test (CFX96™ DW Dx → SIL)	S gene

Pour en savoir plus sur LOINC[®] (Logical Observation Identifiers Names and Codes), veuillez vous référer au site Web d'altona Diagnostics GmbH (www.altonadiagnostics.com) ou contacter l'assistance technique d'altona Diagnostics (voir le chapitre 12. Assistance technique).

17. Historique de révision

Tableau 24: Historique de révision

Identifiant	Date de publication [mois/année]	Modifications
MAN-AS0821540- FR-S01	10/2021	Première publication

page laissée vierge intentionnellement

www.altona-diagnostics.com



altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12 22767 Hamburg, Germany

phone +49 40 548 0676 0

+49 40 548 0676 10

always a drop ahead.